Garmin fleet™ 670/670V

Benutzerhandbuch

August 2015 Gedruckt in Taiwan 190-01792-32_0B

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

ecoRoute™, Garmin fleet™, Garmin Express™ und myTrends™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Mac® ist eine Marke von Apple Inc. microSD™ und das microSDHC Logo sind Marken von SD-3C, LLC. TruckDown® ist eine Marke von TruckDown Info International, Inc. Windows®, Windows Vista® und Windows XP® sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte 1
Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs 1
Support und Updates 1
Einrichten von Garmin Express 1
Aktivieren und Deaktivieren des Ruhezustands 1
Abschalten des Geräts 1
Zurücksetzen des Geräts 1
Empfangen von GPS-Signalen 1
Einstellen der Bildschirmhelligkeit 1
Anpassen der Lautstärke 1
Hauptmenü 1
Hinzufügen von Kurzbefehlen und Widgets zum Hauptmenü 2
Anzeigen von Benachrichtigungen 2
Symbole der Statusleiste 2
Anzeigen des GPS-Signalstatus 2
Informationen zum Akku 2
Verwenden der Bildschirmschaltflächen 2

Positionen 2
Suchen von Positionen 2
Suchen von Positionen 2
Suchen von LKW- POIs (Points of Interest) 2
Suchen von LKW-POIs (Points of Interest) 2
Suchen von Positionen mit der Suchleiste 2
Ändern des Suchgebiets 3
Suchen von Positionen auf der Karte 3
Suchen von Adressen 3
Suchen von kürzlich gefundenen Zielen 3
Suchen nach Parkplätzen 3
Suchfunktionen 3
Speichern von Positionen 3
Speichern einer Position 3
Speichern der aktuellen Position 3
Speichern einer „Zuhause-Position“ 3
Bearbeiten von Favoriten 4
Zuweisen von Kategorien zu Favoriten 4
Löschen von Favoriten 4
Festlegen einer simulierten Position 4
Hinzufügen von Kurzbefehlen 4
Entfernen von Kurzbefehlen 4
Benutzer-POIs 4
Installieren von POI Loader 4
Verwenden der Hilfedateien von POI Loader 4
Suchen von Benutzer-POIs 4

Navigation 4
Starten von Routen 4
Anzeigen einer Vorschau mehrerer Routen 4
Ändern von Routenpräferenzen 4
Starten einer Route zu einem Favoriten 5
Anzeige der Route auf der Karte 5
Verwenden der Karte 5
Hinzufügen von Zwischenzielen zu Routen 5
Wählen einer Umleitung 5
Anhalten der Route 5
Anzeigen von Routenaktivitäten 5
Anzeigen einer Liste von Abbiegungen 5
Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts 5
Anzeigen von Kreuzungen 5
Benutzermodi 6
Auswählen eines Benutzermodus 6
Warnsymbole 6
Warnhinweise 6
Straßenzustandswarnungen 6
Andere Warnungen 6
POI entlang Route 6
Suchen der nächsten Points of Interest 6
Anpassen der Kategorien für POIs entlang der Route 6
Reiseinformationen 6
Anzeigen von Reisedaten auf der Karte 6
Anzeigen der Reiseinformationsseite 6
Anzeigen der Reiseaufzeichnung 7
Zurücksetzen von Reiseinformationen 7
Verwenden von vorgeschlagenen Routen 7
Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position 7
Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe 7
Abrufen einer Wegbeschreibung zur aktuellen Position 7
Vermeiden von Straßenmerkmalen 7
Informationen zu eigenen Vermeidungen 7
Vermeiden von Gebieten 7
Vermeiden von Straßen 7
Deaktivieren eigener Vermeidungen 7
Löschen eigener Vermeidungen 7
Anpassen der Karte 8
Anpassen der Kartenextras 8
Anpassen der Kartenebenen 8
Ändern des Kartendatenfelds 8
Ändern der Kartenansicht 8
Radar-Info 8

Verkehr 8
Empfangen von Verkehrsdaten über einen Verkehrsfunkempfänger 8
Anzeigen von nächsten Verkehrsereignissen 8
Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte 8
Suchen nach Verkehrsereignissen 9
Verkehr auf der aktuellen Route 9
Wählen einer alternativen Route 9
Informationen zu Verkehrsfunkabonnements 9
Aktivieren von Abonnements 9
Anzeigen von Verkehrsfunkabonnements 9
Hinzufügen von Abonnements 9
trafficTrends™ 9
Deaktivieren von trafficTrends 9
Aktivieren des Verkehrsfunks 9

LKW-Funktionen 9
Informationen zum IFTA Logging 9
Eingeben von Kraftstoffdaten 9
Bearbeiten von Kraftstoffaufzeichnungen 9
Anzeigen und Exportieren einer Übersicht der Gerichtsbarkeiten 9
Bearbeiten und Exportieren von Routenaufzeichnungen 10
Anzeigen von exportierten Übersichten der Gerichtsbarkeiten und Routenaufzeichnungen 10
Lenk- und Ruhezeiten 10
Aufzeichnen des Dienststatus 10
Informationen zu Fahrern 10
Verwenden von Fahrtenaufzeichnungen 10
Hinzufügen von Lieferungen 10
Exportieren von Fahrtenaufzeichnungen 11

Sprachbefehl 11
Einrichten des Aktivierungsausdrucks 11
Aktivieren von Sprachbefehlen 11
Tipps für die Verwendung von Sprachbefehlen 11
Starten einer Route unter Verwendung von Sprachbefehlen 11
Stummschalten von Anweisungen 11
Deaktivieren von Sprachbefehlen 11

Tätigen von Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion 12

Informationen zur Freisprechfunktion 12
Koppeln eines Mobiltelefons 12
Aktivieren der drahtlosen Bluetooth Technologie 12
Tipps nach der Kopplung der Geräte 12
Trennen von Bluetooth Geräten 12
Löschen eines gekoppelten Telefons 12
Anrufen 12
Wählen von Telefonnummern 12
Anrufen von Kontakten im Telefonbuch 12
Anrufen von POIs 12
Annehmen von Anrufen 12
Verwenden der Anrufliste 12
Verwenden von Optionen während eines Telefonats 12
Speichern einer Telefonnummer für zuhause 13
Anrufen der Zuhause-Position 13
Verwenden der Apps 13
Verwenden der Hilfe 13
Suchen nach Hilfethemen 13
Informationen zu ecoRoute™ 13
Einrichten des Fahrzeugs 13
Ändern des Kraftstoffpreises 13
Angleichen des Spritverbrauchs 13
Informationen zu ecoChallenge 13
Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch 13
Streckenübersicht 13
Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen 13
Fahrtipps 13
Planen einer Route 14
Planen von Routen 14
Navigieren nach gespeicherter Route 14
Bearbeiten einer gespeicherten Route 14
Anzeigen vorheriger Routen und Ziele 14
Datenverwaltung 14
Informationen zu Speicherkarten 14
Installieren einer Speicherkarte 14
Verbinden des Geräts mit dem Computer 14
Übertragen von Daten vom Computer 14
Entfernen des USB-Kabels 15
Anpassen des Geräts 15
Hinzufügen von LKW- oder Wohnmobil-Profilen 15
Aktivieren von LKW- oder Wohnmobil-Profilen 15
Bearbeiten von LKW- oder Wohnmobil-Profilen 15
Karten- und Fahrzeugeinstellungen 15
Aktivieren von Karten 15
Navigationseinstellungen 15
Routenpräferenz-Einstellungen 15
Anzeigeeinstellungen 15
Verkehrsfunkeinstellungen 16
Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit 16
Sprach- und Tastatureinstellungen 16
Einstellungen für Annäherungsalarme 16
Bluetooth Einstellungen 16
Deaktivieren von Bluetooth 16
Toneinstellungen 16
Geräte- und Datenschutzeinstellungen 16
Hinzufügen von Konten 16
Wiederherstellen von Einstellungen 16
Zurücksetzen des Geräts auf Werkseinstellungen 16
Anhang 17
Herstellen einer Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk ... 17
Herstellen einer Verbindung mit einer drahtlosen Anzeige 17
Verbinden einer Rückfahrkamera 17
Anzeigen des Videos der Rückfahrkamera 17
Technische Daten 17
Aufladen des Geräts 17
Pflege des Geräts 17
Reinigen des Gehäuses 17
Reinigen des Touchscreens 18
Verhindern von Diebstahl 18
Entfernen von Gerät, Halterung und Saugnapfhalterung 18
Entnehmen des Geräts aus der Halterung 18
Entfernen der Halterung aus der Saugnapfhalterung 18
Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe 18
Erwerben weiterer Karten 18
Erwerben von Zubehör 18
Erklärung der Symbole 18
Fehlerbehebung 18
Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe haften 18
Das Gerät erfasst keine Satellitensignale. 18
Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen 18
Mein Akku entlädt sich zu schnell 18
Der Akkuladestatus des Geräts ist ungenau 18
Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als Wechseldatenträger angezeigt 18
Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als tragbares Gerät angezeigt 18
Mein Gerät wird weder als tragbares Gerät noch als Wechseldatenträger auf dem Computer angezeigt 19
Das Telefon stellt keine Verbindung zum Gerät her 19
Index 20

Erste Schritte

⚠ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs

⚠ WARNUNG

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden infolge einer Überhitzung des Akkus, indem Sie das Gerät so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Sowohl das Gerät als auch die Halterung enthalten Magneten. In bestimmten Fällen können Magneten zu Störungen implantierter medizinischer Geräte führen, darunter Herzschrittmacher und Insulinpumpen. Achten Sie darauf, dass das Gerät und dessen Halterung nicht in die Nähe derartiger medizinischer Geräte kommen.

HINWEIS

Sowohl das Gerät als auch die Halterung enthalten Magneten. In bestimmten Fällen können Magneten einige elektronische Geräte beschädigen, darunter Festplatten in Laptops. Seien Sie vorsichtig, wenn sich das Gerät oder dessen Halterung in der Nähe elektronischer Geräte befinden.

Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es im Akkubetrieb nutzen.

1. Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel ① an den USB-Anschluss der Halterung an.

2. Drücken Sie die Halterung ② in die Saugnapfhalterung ③, bis sie einrastet.

   Das Garmin® Logo auf der Halterung sollte von vorne lesbar sein.

3. Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Windschutzscheibe, und klappen Sie den Hebel ④ in Richtung der Windschutzscheibe ein.
4. Setzen Sie die Rückseite des Geräts auf die magnetische Halterung.
5. Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle im Fahrzeug an.

Support und Updates

Garmin Express™ bietet einfachen Zugriff auf folgende Dienste für Garmin Geräte. Einige Dienste sind möglicherweise nicht für Ihr Gerät verfügbar.

- Produktregistrierung
- Produkthandbücher
- Software-Updates
- Karten- oder Golfplatzkarten-Updates
- Fahrzeuge, Stimmen und andere Extras

Einrichten von Garmin Express

1. Verbinde Sie das Gerät mit einem USB-Kabel mit dem Computer.
2. Ruf Sie die Website www.garmin.com/express auf.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Aktivieren und Deaktivieren des Ruhezustands

Sie können den Ruhezustand nutzen, um Akkustrom zu sparen, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Im Ruhezustand verbraucht das Gerät sehr wenig Strom. Wenn der Ruhezustand deaktiviert wird, ist es sofort wieder betriebsfähig.

TIPP: Der Aufladevorgang läuft schneller ab, wenn Sie das Gerät während des Aufladens in den Ruhezustand versetzen.

Drücken Sie die Einschalttaste ①.

Abschalten des Geräts

1. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt wird.

   Die Meldung wird nach fünf Sekunden angezeigt. Wenn Sie die Einschalttaste loslassen, bevor die Meldung angezeigt wurde, wechselt das Gerät in den Ruhezustand.

2. Wählen Sie **Ausschalten**.

Zurücksetzen des Geräts

Sie können das Gerät zurücksetzen, falls es nicht mehr funktioniert.

Halten Sie die Einschalttaste 12 Sekunden lang gedrückt.

Empfangen von GPS-Signalen

Damit Sie mit dem Gerät navigieren können, müssen Satellitensignale erfasst werden. Das Symbol in der Statusleiste zeigt die Stärke des Satellitensignals an. Das Erfassen von Satelliten kann einige Minuten dauern.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.
3. Begeben Sie sich bei Bedarf im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Anzeige** > **Helligkeit**.
2. Passen Sie die Helligkeit mithilfe des Schiebereglers an.

Anpassen der Lautstärke

1. Wählen Sie **Lautstärke**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Passen Sie die Lautstärke mithilfe des Schiebereglers an.
   - Wählen Sie , um den Ton des Geräts stumm zu schalten.
   - Wählen Sie , um weitere Optionen anzuzeigen.

Hauptmenü

HINWEIS: Das Hauptmenü und die Anpassungsoptionen können je nach Konfiguration durch Ihr Flottenverwaltungsunternehmen variieren.

①	Wählen Sie diese Option, um installierte Apps und Widgets anzuzeigen.
②	Fahren Sie mit dem Finger nach links und rechts über den Bildschirm, um die Seiten zu wechseln. Berühren Sie die Option länger, um den Hintergrund anzupassen.
③	Fahren Sie mit dem Finger nach oben über den Bildschirm, um Benachrichtigungen anzuzeigen.

Hinzufügen von Kurzbefehlen und Widgets zum Hauptmenü

Sie können Kurzbefehle der Anwendungen und Widgets zu jeder Hauptmenüseite hinzufügen. Widgets sind Tools, die schnellen Zugriff auf Informationen, grundlegende Anwendungsfunktionen oder Geräteeinstellungen bieten.

1. Fahren Sie im Hauptmenü mit dem Finger von links oder rechts über den Bildschirm, um eine Hauptmenüseite auszuwählen.
2. Wählen Sie .
3. Fahren Sie mit dem Finger von links oder rechts über den Bildschirm, um weitere Anwendungen und Widgets anzuzeigen.
4. Ziehen Sie eine Anwendung oder ein Widget mit dem Finger an die gewünschte Position im Hauptmenü.

Anzeigen von Benachrichtigungen

1. Fahren Sie mit dem Finger von unten nach oben über die Seite.

   Die Liste mit Benachrichtigungen wird angezeigt.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Führen Sie die in der Benachrichtigung genannte Aktion oder App aus, indem Sie die Benachrichtigung auswählen.
   - Verwerfen Sie eine Benachrichtigung, indem Sie mit dem Finger nach rechts über die Benachrichtigung fahren.

Symbole der Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich oben im Hauptmenü. Die Symbole der Statusleiste zeigen Informationen zu Funktionen des Geräts an. Sie können einige Symbole auswählen, um Einstellungen zu ändern oder zusätzliche Informationen einzublenden.

	Status des GPS-Signals
	Status der Bluetooth® Technologie (wird angezeigt, wenn Bluetooth aktiviert ist)
	Anzeige des Benutzermodus
9:10	Aktuelle Zeit
	Akkuladestand

Anzeigen des GPS-Signalstatus

Halten Sie drei Sekunden lang gedrückt.

Informationen zum Akku

Wenn das Gerät mit der Stromversorgung verbunden ist, wird es aufgeladen.

Das Symbol in der Statusleiste zeigt den Ladestatus des integrierten Akkus an.

Verwenden der Bildschirmschaltflächen

- Wählen Sie , um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie gedrückt, um schnell zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Wählen Sie bzw. , um weitere Optionen anzuzeigen.
- Halten Sie bzw. gedrückt, um den Bildlauf zu beschleunigen.
- Wählen Sie , um ein Menü mit Optionen für den aktuellen Bildschirm anzuzeigen.

Positionen

Die auf dem Gerät geladenen Detailkarten enthalten Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels, Autoservices und detaillierte Straßeninformationen. Suchen Sie mithilfe von Kategorien nach Geschäften oder Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Sie können auch nach Adressen, Koordinaten, Städten und Kreuzungen suchen.

Suchen von Positionen

Suchen von Positionen

1. Wählen Sie **Zieleingabe**.
2. Wählen Sie eine Kategorie, oder wählen Sie **POIs**.
3. Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
4. Wählen Sie ein Ziel aus.

Suchen von LKW- POIs (Points of Interest)

Die auf dem Gerät installierten Detailkarten enthalten Points of Interest für LKW-Fahrer, z. B. Truckstops, Raststätten und Waagen.

Wählen Sie **Zieleingabe** > **LKW**.

Suchen von LKW-POIs (Points of Interest)

Unter LKW-POIs sind Dienstleistungsunternehmen für LKW-Fahrer aufgeführt, z. B. LKW-Werkstätten und Reifenverkäufer.

Das LKW-POI-Verzeichnis ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Daten für das Verzeichnis werden regelmäßig aktualisiert.

1. Wählen Sie **Zieleingabe**.
2. Wählen Sie **TruckDown**.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus.
4. Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
5. Wählen Sie ein Ziel aus.

Suchen von Positionen mit der Suchleiste

Suchen Sie mithilfe der Suchleiste nach Positionen, indem Sie eine Kategorie, den Namen eines Unternehmens, eine Adresse oder eine Stadt eingeben.

1. Wählen Sie **Zieleingabe**.
2. Wählen Sie in der Suchleiste die Option **Suchbegriff eingeben**.
3. Geben Sie den Suchbegriff ganz oder teilweise ein.

   Unterhalb der Suchleiste werden Suchbegriffe vorgeschlagen.
4. Wählen Sie eine Option:
   - Suchen Sie nach einem Typ von Points of Interest, indem Sie den Namen einer Kategorie eingeben (z. B. „Kinos“).
   - Suchen Sie namentlich nach Points of Interest, indem Sie Namen ganz oder teilweise eingeben.
   - Suchen Sie nach einer Adresse in der Nähe, indem Sie den Straßennamen und die Hausnummer eingeben.

- Suchen Sie nach einer Adresse in einer anderen Stadt, indem Sie den Straßennamen, die Hausnummer, die Stadt und das Land eingeben.
- Suchen Sie nach einer Stadt, indem Sie die Stadt und jeweils das Bundesland, die Provinz oder das Land eingeben.
- Suchen Sie nach Koordinaten, indem Sie die Breiten- und Längengrade eingeben.

5 Wählen Sie eine Option:
- Suchen Sie nach einem vorgeschlagenen Suchbegriff, indem Sie den Begriff auswählen.
- Suchen Sie nach dem eingegebenen Text, indem Sie Q auswählen.

6 Wählen Sie bei Bedarf eine Position aus.

Ändern des Suchgebiets

1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Zieleingabe**.
2 Wählen Sie **Suche bei:**.
3 Wählen Sie eine Option.

Suchen von Positionen auf der Karte

Bevor Sie nach in den Kartendaten enthaltenen POIs suchen können, z. B. Restaurants, Kliniken und Tankstellen, müssen Sie die Karten-Ebene für POIs entlang der Straße aktivieren (*Anpassen der Kartenebenen*, Seite 8).

1 Wählen Sie **Karte**.
2 Verschieben Sie die Karte, und vergrößern Sie sie, um das Suchgebiet anzuzeigen.
3 Wählen Sie bei Bedarf Q, und wählen Sie ein Kategoriesymbol aus, um nur POIs einer bestimmten Kategorie anzuzeigen.

Auf der Karte werden Positionsmarkierungen (oder ein blauer Punkt) angezeigt.

4 Wählen Sie eine Option:
- Wählen Sie eine Positionsmarkierung aus.
- Wählen Sie einen Punkt aus, z. B. eine Straße, Kreuzung oder Adresse.

5 Wählen Sie bei Bedarf die Positionsbeschreibung aus, um weitere Informationen anzuzeigen.

Suchen von Adressen

HINWEIS: Die Reihenfolge der Schritte ändert sich möglicherweise abhängig von den auf dem Gerät geladenen Kartendaten.

1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
2 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Suche bei:**, um das Suchgebiet zu ändern (*Ändern des Suchgebiets*, Seite 3).
3 Wählen Sie **Adresse**.
4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um Adressinformationen einzugeben.
5 Wählen Sie die gewünschte Adresse aus.

Suchen von kürzlich gefundenen Zielen

Im Gerät werden die letzten 50 gefundenen Ziele gespeichert.

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich**.
2 Wählen Sie ein kürzliches Ziel aus.

Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich** > > **Löschen** > **Ja**.

Suchen nach Parkplätzen

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Parken**.
2 Wählen Sie eine Parkmöglichkeit.

Suchen der Parkposition

Wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen, während es eingeschaltet ist, wird die aktuelle Position als Parkplatz gespeichert.

Wählen Sie > **Parkposition**.

Suchfunktionen

Mit Suchfunktionen können Sie nach bestimmten Arten von Positionen suchen, indem Sie auf Anweisungen auf dem Bildschirm reagieren.

Suchen von Kreuzungen

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Kreuzungen**.
2 Wählen Sie eine Option:
- Wählen Sie ein Bundesland oder eine Provinz.
- Ändern Sie das Land, das Bundesland oder die Provinz, indem Sie die Option **Bundesland oder Land** auswählen und einen Namen eingeben.

3 Geben Sie den Namen der ersten Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.
4 Wählen Sie bei Bedarf die Straße aus.
5 Geben Sie den Namen der zweiten Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.
6 Wählen Sie bei Bedarf die Straße aus.
7 Wählen Sie bei Bedarf die Kreuzung aus.

Suchen von Städten

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Städte**.
2 Wählen Sie **Suchbegriff eingeben**.
3 Geben Sie einen Städtenamen ein, und wählen Sie Q.
4 Wählen Sie eine Stadt aus.

Suchen von Positionen anhand von Koordinaten

Sie können durch die Eingabe von Breiten- und Längengraden nach einer Position suchen. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Koordinaten**.
2 Wählen Sie bei Bedarf die Option , und ändern Sie das Koordinatenformat oder das Kartenbezugssystem.
3 Wählen Sie die Breitenkoordinate.
4 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie **Fertig**.
5 Wählen Sie die Längenkoordinate.
6 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie **Fertig**.
7 Wählen Sie **Auf Karte zeigen**.

Speichern von Positionen

Speichern einer Position

1 Suchen Sie nach einer Position (*Suchen von Positionen*, Seite 2).
2 Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
3 Wählen Sie .
4 Wählen Sie **Speichern**.
5 Geben Sie bei Bedarf einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Speichern der aktuellen Position

1 Wählen Sie auf der Kartenseite das Fahrzeugsymbol.
2 Wählen Sie **Speichern**.
3 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.
4 Wählen Sie **OK**.

Speichern einer „Zuhause-Position“

Sie können eine Position, an die Sie sehr häufig zurückkehren, als „Zuhause-Position“ festlegen.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > ☰ > **Zuhause eingeben**.
2. Wählen Sie **Meine Adresse eingeben**, **Aktuelle Position verwenden** oder **Kürzlich gefunden**.

Die Position wird im Menü Favoriten als Zuhause gespeichert.

Aufsuchen der „Zuhause-Position“

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Nachhause**.

Bearbeiten der Informationen der „Zuhause-Position“

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten** > **Zuhause**.
2. Wählen Sie ⓘ.
3. Wählen Sie ☰ > **Bearbeiten**.
4. Geben Sie die Änderungen ein.
5. Wählen Sie **Fertig**.

Bearbeiten von Favoriten

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
3. Wählen Sie einen Favoriten aus.
4. Wählen Sie ⓘ.
5. Wählen Sie ☰ > **Bearbeiten**.
6. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Name**.
   - Wählen Sie **Telefonnummer**.
   - Wählen Sie **POIs**, um dem Favoriten Kategorien zuzuweisen.
   - Wählen Sie **Icon ändern**, um das Symbol zu ändern, mit dem der Favorit auf einer Karte markiert wird.
7. Bearbeiten Sie die Informationen.
8. Wählen Sie **Fertig**.

Zuweisen von Kategorien zu Favoriten

Sie können benutzerdefinierte POIs hinzufügen, um Favoriten zu organisieren.

HINWEIS: POIs werden im Favoritenmenü angezeigt, nachdem Sie mindestens 12 Positionen gespeichert haben.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie einen Favoriten aus.
3. Wählen Sie ⓘ.
4. Wählen Sie ☰ > **Bearbeiten** > **POIs**.
5. Geben Sie einen oder mehrere POI-Namen ein. Trennen Sie diese durch Komma voneinander.
6. Wählen Sie bei Bedarf einen vorgeschlagenen POI.
7. Wählen Sie **Fertig**.

Löschen von Favoriten

HINWEIS: Gelöschte Favoriten können nicht wiederhergestellt werden.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie ☰ > **Favoriten löschen**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den zu löschenden Favoriten, und wählen Sie **Löschen**.

Festlegen einer simulierten Position

Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden oder keine Satellitensignale empfangen, können Sie mithilfe des GPS eine simulierte Position einrichten.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **GPS-Simulation**.
2. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Karte**.
3. Tippen Sie zweimal auf die Karte, um ein Gebiet auszuwählen.

   Die Adresse der Position wird unten im Bildschirm angezeigt.
4. Wählen Sie die Positionsbeschreibung aus.
5. Wählen Sie **Position setzen**.

Hinzufügen von Kurzbefehlen

Sie können dem Menü Zieleingabe Kurzbefehle hinzufügen. Ein Kurzbefehl kann auf eine Position, eine Kategorie oder eine Suchfunktion verweisen.

Das Menü Zieleingabe kann bis zu 36 Symbole für Kurzbefehle umfassen.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kurzbefehl hinzufügen**.
2. Wählen Sie ein Element.

Entfernen von Kurzbefehlen

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > ☰ > **Kurzbefehl(e) entf.**.
2. Wählen Sie den Kurzbefehl aus, den Sie entfernen möchten.
3. Wählen Sie den Kurzbefehl erneut aus, um den Vorgang zu bestätigen.
4. Wähle Sie **Speichern**.

Benutzer-POIs

Benutzer-POIs sind vom Benutzer festgelegte Punkte auf der Karte. Damit können Sie sich Hinweise geben lassen, wenn Sie sich in der Nähe eines festgelegten Punkts befinden, oder wenn Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten.

Installieren von POI Loader

Sie können Benutzer-POI-Listen auf dem Computer erstellen oder darauf herunterladen und mit der Software POI Loader auf dem Gerät installieren.

1. Rufen Sie die Website www.garmin.com/poiloader auf.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwenden der Hilfedateien von POI Loader

Weitere Informationen zu POI Loader finden Sie in der Hilfedatei.

Öffnen Sie POI Loader, und klicken Sie auf **Hilfe**.

Suchen von Benutzer-POIs

Bevor Sie nach Benutzer-POIs suchen können, müssen Sie Benutzer-POIs mit der Software POI Loader auf das Gerät laden (*Installieren von POI Loader*, Seite 4).

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs**.
2. Wechseln Sie zum Abschnitt Andere Kategorien, und wählen Sie eine Kategorie aus.

Navigation

Starten von Routen

1. Suchen Sie nach einer Position (*Positionen*, Seite 2).
2. Wählen Sie eine Position aus.
3. Wählen Sie **Los!**.

Anzeigen einer Vorschau mehrerer Routen

1. Suchen Sie nach einer Position (*Suchen von Positionen*, Seite 2).
2. Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
3. Wählen Sie die Option **Routen**.
4. Wählen Sie eine Route.

Ändern von Routenpräferenzen

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Routenpräferenz**.

2 Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Kürzere Zeit**, um Routen mit der kürzesten Fahrzeit zu berechnen, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
   - Wählen Sie **Luftlinie**, um Punkt-zu-Punkt-Routen (ohne Straßen) zu berechnen.
   - Wählen Sie **Weniger Kraftstoff**, um Routen zu berechnen, bei denen der Kraftstoffverbrauch geringer ist.
   - Wählen Sie **Kürzere Strecke**, um Routen mit der kürzesten Distanz zu berechnen, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.

Navigieren im Luftlinien-Modus

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, können Sie den Luftlinien-Modus verwenden.

1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation**.
2 Wählen Sie **Routenpräferenz** > **Luftlinie** > **Speichern**.

   Die nächste Route wird als gerade Linie zur Position berechnet.

Starten einer Route zu einem Favoriten

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie, oder wählen Sie **Alle Favoriten**.
3 Wählen Sie einen Favoriten aus.
4 Wählen Sie **Los!**.

Anzeige der Route auf der Karte

HINWEIS

Die Funktion für Tempolimits dient ausschließlich Informationszwecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jederzeit alle ausgeschilderten Tempolimits einzuhalten und sicher zu fahren. Garmin ist nicht für Bußgelder oder Vorladungen verantwortlich, die Ihnen durch das Nichtbeachten geltender Verkehrsregeln und Verkehrsschilder entstehen.

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Die Zielflagge zeigt das Ziel an.

Während der Fahrt führt Sie das Gerät mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das Gerät die Route neu und liefert neue Fahranweisungen.

Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Datenfeld mit dem aktuellen Tempolimit angezeigt werden.

Verwenden der Karte

1 Wählen Sie **Karte**.
2 Wählen Sie eine beliebige Stelle auf der Karte aus.
3 Wählen Sie eine Option:
   - Vergrößern bzw. verkleinern Sie die Ansicht, indem Sie + bzw. − wählen.
   - Wechseln Sie zwischen der Ansicht für Norden oben und für 3D, indem Sie ▲ wählen.
   - Wählen Sie 🔍, um bestimmte Kategorien anzuzeigen.

Hinzufügen von Zwischenzielen zu Routen

Bevor Sie ein Zwischenziel hinzufügen können, müssen Sie auf einer Route navigieren.

1 Wählen Sie auf der Karte die Option ⮌ > **Zieleingabe**.
2 Suchen Sie nach einer Position.
3 Wählen Sie eine Position aus.
4 Wählen Sie **Los!**.
5 Wählen Sie **Der Route hinzufügen**.

Wählen einer Umleitung

Bevor Sie eine Umleitung wählen können, müssen Sie eine Route navigieren und dem Menü für Kartenextras die Funktion für Umleitungen hinzufügen (*Anpassen der Kartenextras*, Seite 8).

Sie können eine Umleitung für eine bestimmte Distanz oder Straße der Route wählen. Dies bietet sich an, wenn eine Baustelle auf der Route liegt, Straßen gesperrt oder die Straßenbedingungen schlecht sind.

1 Wählen Sie auf der Karte die Option ☰ > **Umfahren**.
2 Wählen Sie eine Option:
   - Wenn Sie die Route für eine bestimmte Distanz umfahren möchten, wählen Sie eine Distanz.
   - Wenn Sie eine bestimmte Straße der Route umfahren möchten, wählen Sie ⇔ und dann eine Straße, die Sie umfahren möchten.

Anhalten der Route

Wählen Sie auf der Karte die Option ☰ > ⊗.

Anzeigen von Routenaktivitäten

Anzeigen einer Liste von Abbiegungen

Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie alle Abbiegungen und Fahrtrichtungsänderungen auf der Route sowie die Distanz zwischen den Abbiegungen anzeigen.

1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route oben auf der Karte die Textleiste aus.
2 Wählen Sie eine Abbiegung aus.

   Die Details für die Abbiegung werden angezeigt. Für Kreuzungen auf Hauptverkehrsstraßen wird die Kreuzungsansicht angezeigt, sofern diese verfügbar ist.

Anzeigen der gesamten Route auf der Karte

1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Navigationsleiste oben auf der Karte aus.
2 Wählen Sie ☰ > **Karte**.

Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts

Beim Navigieren einer Route wird oben links auf der Karte eine Vorschau des nächsten Abbiegepunkts, des Fahrspurwechsels oder der Fahrtrichtungsänderung angezeigt.

Die Vorschau umfasst die Distanz zum Abbiegepunkt oder zur Fahrtrichtungsänderung sowie die richtige Spur, auf der Sie sich befinden sollten, sofern diese Informationen verfügbar sind.

Wählen Sie auf der Karte die Option 0,8, um den nächsten Abbiegepunkt auf der Karte anzuzeigen.

Aktiver Fahrspurassistent

Wenn Sie sich bei der Navigation einer Route einer Abbiegung nähern, wird neben der Karte eine detaillierte Simulation der Straße angezeigt, sofern diese verfügbar ist. Eine farbige Linie kennzeichnet die für die Abbiegung richtige Fahrspur.

Anzeigen von Kreuzungen

Bei der Navigation einer Route werden auf Hauptverkehrsstraßen Kreuzungen angezeigt. Wenn Sie sich einer Kreuzung auf der Route nähern, wird kurz ein Bild für die Kreuzung angezeigt, sofern dies verfügbar ist.

Wählen Sie auf der Karte die Option , um die nächste Kreuzung anzuzeigen, sofern diese verfügbar ist.

Benutzermodi

Die Route wird je nach Benutzermodus unterschiedlich berechnet. Der aktuelle Benutzermodus wird durch ein Symbol in der Statusleiste angegeben.

	LKW-Modus
	Fahrzeugmodus

Auswählen eines Benutzermodus

1. Fahren Sie mit dem Finger von unten nach oben über die Seite.
2. Wählen Sie .

Warnsymbole

⚠ WARNUNG

Mit der Eingabe der Profildaten des Fahrzeugs ist nicht garantiert, dass diese Profildaten in allen Routenvorschlägen berücksichtigt oder dass die Warnsymbole in allen Fällen angezeigt werden. Die Kartendaten unterliegen ggf. Einschränkungen, sodass das Gerät diese Beschränkungen oder Straßenzustände nicht in allen Fällen berücksichtigen kann. Halten Sie sich hierbei auch zu jeder Zeit an die Anweisungen auf Straßenschildern, und achten Sie auf die jeweiligen Straßenbedingungen.

Warnhinweise

	Höhe
	Gewicht
	Achslast
	Länge
	Breite
	Keine LKWs zugelassen
	Keine Anhänger zugelassen
	Transport von Gefahrengut verboten
	Transport brennbarer Stoffe verboten
	Transport wasserverunreinigender Stoffe verboten
	Nicht links abbiegen
	Nicht rechts abbieten
	Keine Kehrtwende

Straßenzustandswarnungen

	Gefahr der Bodenberührung
	Seitenwind
	Enge Straße
	Scharfe Kurve
	Starkes Gefälle
	Überhängende Bäume

Andere Warnungen

	Waage
	Straße nicht für LKW-Zulässigkeit verifiziert

POI entlang Route

Sie können in der Nähe befindliche Unternehmen und Dienste auf Ihrer Route anzeigen oder auf der Straße, auf der Sie unterwegs sind.

POIs sind nach Kategorie aufgeführt.

	Tankstellen
	Restaurants
	Unterkunft
	Rastplätze
P	Parken
$	Banken und Geldautomaten
	Waagen

Suchen der nächsten Points of Interest

1. Wählen Sie auf der Karte die Option > **POI entlang Route**.
2. Wählen Sie eine Registerkarte.
3. Wählen Sie einen Point of Interest aus.

Anpassen der Kategorien für POIs entlang der Route

Sie können die gesuchten POIs ändern, die Reihenfolge der POIs neu anordnen und nach bestimmten Unternehmen bzw. POIs suchen.

1. Wählen Sie auf der Karte die Option > **POI entlang Route**.
2. Wählen Sie ein Dienstsymbol.
3. Wählen Sie .
4. Wählen Sie eine Option:
   - Verschieben Sie einen POI in der Liste nach oben oder nach unten, indem Sie den Pfeil neben dem POI-Namen auswählen und verschieben.
   - Ändern Sie einen POI, indem Sie ihn auswählen.
   - Erstellen Sie einen Benutzer-POI, indem Sie einen POI und dann die Option **Benutzersuche** auswählen. Geben Sie den Namen eines Unternehmens oder eines POI ein.
5. Wählen Sie **Fertig**.

Reiseinformationen

Anzeigen von Reisedaten auf der Karte

Bevor Sie Reisedaten auf der Karte anzeigen können, müssen Sie dem Menü für Kartenextras die entsprechende Funktion hinzufügen (*Anpassen der Kartenextras*, Seite 8).

Wählen Sie auf der Karte die Option > **Reisedaten**.

Anpassen der Reisedatenfelder

Bevor Sie die Daten anpassen können, die auf der Karte in den Reisedatenfeldern angezeigt werden, müssen Sie dem Menü für Kartenextras die Reisedatenfunktion hinzufügen (*Anpassen der Kartenextras*, Seite 8).

1. Wählen Sie **Karte**.
2. Wählen Sie > **Reisedaten**.
3. Wählen Sie ein Reisedatenfeld.
4. Wählen Sie eine Option.

   Das neue Reisedatenfeld wird in der Reisedatenliste angezeigt.

Anzeigen der Reiseinformationsseite

Auf der Reiseinformationsseite werden das aktuelle Tempo sowie Statistiken zur Reise angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie das Gerät eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

Wählen Sie auf der Karte die Option **Tempo**.

Anzeigen der Reiseaufzeichnung

Das Gerät führt eine Reiseaufzeichnung durch, d. h. eine Aufzeichnung des von Ihnen zurückgelegten Wegs.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte/Fahrzeug** > **Karten-Ebenen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Reiseaufzeichnung**.

Zurücksetzen von Reiseinformationen

1. Wählen Sie auf der Karte die Option **Tempo**.
2. Wählen Sie ☰ > **Feld(er) zurücksetzen**.
3. Wählen Sie eine Option:
   - Wenn Sie nicht auf einer Route navigieren, wählen Sie **Alle auswählen**, um mit Ausnahme der Geschwindigkeitsanzeige alle Datenfelder auf der ersten Seite zurückzusetzen.
   - Wählen Sie **Reset: Reisedaten**, um alle Werte des Reisecomputers zurückzusetzen.
   - Wählen Sie **Reset: Max. Tempo**, um das maximale Tempo zurückzusetzen.
   - Wählen Sie **Reset: Zähler B**, um den Kilometerzähler zurückzusetzen.

Verwenden von vorgeschlagenen Routen

Damit Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie mindestens eine Position speichern und die Funktion für Reisedaten aktivieren (*Geräte- und Datenschutzeinstellungen*, Seite 16).

Unter Verwendung von myTrends™ sagt das Gerät Ihr Ziel basierend auf den Reisedaten, dem Wochentag und der Uhrzeit vorher. Wenn Sie mehrmals zu einem Favoriten gefahren sind, wird die Position möglicherweise in der Navigationsleiste auf der Karte zusammen mit der voraussichtlichen Fahrtzeit und Verkehrsinformationen angezeigt.

Wählen Sie die Navigationsleiste aus, um eine vorgeschlagene Route zur Position anzuzeigen.

Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position

Auf der Seite Wo bin ich? können Sie Informationen zur aktuellen Position anzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.

Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe

Sie können die Seite "Wo bin ich?" verwenden, um nach Serviceeinrichtungen in der Nähe zu suchen, z. B. Tankstellen, Kliniken oder Polizeistationen.

1. Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.

Abrufen einer Wegbeschreibung zur aktuellen Position

Wenn Sie einer anderen Person mitteilen möchten, wie ihre aktuelle Position zu erreichen ist, kann das Gerät eine Wegbeschreibung ausgeben.

1. Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.
2. Wählen Sie ☰ > **Weg zu mir von…**.
3. Wählen Sie eine Startposition.
4. Wählen Sie **OK**.

Vermeiden von Straßenmerkmalen

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Vermeidungen**.
2. Wählen Sie die Straßenmerkmale aus, die auf der Route vermieden werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Informationen zu eigenen Vermeidungen

Mithilfe von eigenen Vermeidungen können Sie bestimmte Gebiete und Straßenabschnitte vermeiden. Sie können eigene Vermeidungen je nach Bedarf aktivieren und deaktivieren.

Vermeiden von Gebieten

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.
2. Wählen Sie bei Bedarf die Option **Vermeidung hinzufügen**.
3. Wählen Sie **Gebiet**.
4. Wählen Sie die obere linke Ecke des zu vermeidenden Gebiets aus, und wählen Sie **Weiter**.
5. Wählen Sie die untere rechte Ecke des zu vermeidenden Gebiets aus, und wählen Sie **Weiter**.

   Das ausgewählte Gebiet wird auf der Karte schattiert angezeigt.
6. Wählen Sie **Fertig**.

Vermeiden von Straßen

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.
2. Wählen Sie **Straße**.
3. Wählen Sie den Startpunkt des Straßenabschnitts, den Sie vermeiden möchten, und wählen Sie **Weiter**.
4. Wählen Sie den Endpunkt des Straßenabschnitts, und wählen Sie **Weiter**.
5. Wählen Sie **Fertig**.

Deaktivieren eigener Vermeidungen

Sie können eine eigene Vermeidung deaktivieren, ohne sie zu löschen.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.
2. Wählen Sie eine Vermeidung aus.
3. Wählen Sie ☰ > **Deaktivieren**.

Löschen eigener Vermeidungen

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wenn Sie alle eigenen Vermeidungen löschen möchten, wählen Sie 🗑.
   - Wenn Sie eine einzelne eigene Vermeidung löschen möchten, wählen Sie die Vermeidung aus, und wählen Sie ☰ > **Löschen**.

Anpassen der Karte

Anpassen der Kartenextras

Sie können die Kurzbefehle wählen, die im Menü für Kartenextras angezeigt werden.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte/Fahrzeug** > **Kartenextras**.
2. Wählen Sie die Kartenextras, die im Menü angezeigt werden sollen.
3. Wählen Sie **Speichern**.

Anpassen der Kartenebenen

Sie können anpassen, welche Daten auf der Karte angezeigt werden, z. B. Symbole für Points of Interest und Straßenbedingungen.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte/Fahrzeug** > **Karten-Ebenen**.
2. Wählen Sie die Ebenen, die auf der Karte angezeigt werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Ändern des Kartendatenfelds

1. Wählen Sie auf der Karte ein Datenfeld aus.

   HINWEIS: Die Anzeige Tempo kann nicht angepasst werden.
2. Wählen Sie einen Datentyp, der angezeigt werden soll.

Ändern der Kartenansicht

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte/Fahrzeug** > **Kartenansicht Auto-Modus**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **In Fahrtrichtung**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
   - Wählen Sie **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
   - Wählen Sie **3D**, um die Karte dreidimensional anzuzeigen.
3. Wählen Sie **Speichern**.

Radar-Info

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-POI- oder Radar-Info-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus deren Verwendung entstehen.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht für alle Regionen oder Produktmodelle verfügbar.

Für einige Gebieten und Produktmodelle sind Informationen zu den Standorten von Radarkontrollen und zu Tempolimits verfügbar. Besuchen Sie www.garmin.com/safetycameras, um die Verfügbarkeit und Kompatibilität zu überprüfen, ein Abonnement oder ein einmaliges Update zu erwerben. Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern.

Sie können Radar-Infos für ein vorhandenes Radar-Info-Abonnement unter http://my.garmin.com aktualisieren. Sie sollten das Gerät regelmäßig aktualisieren, um immer aktuelle Radar-Infos zu erhalten.

Bei einigen Geräten und Regionen sind Radar-Info-Daten ggf. im Lieferumfang des Geräts enthalten. Inbegriffene Daten umfassen keine Updates oder Abonnements.

Verkehr

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Verkehrsinformationen sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar. Informationen zu Verkehrsfunkempfängern sowie zu abgedeckten Gebieten finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

Ein im KFZ-Anschlusskabel oder im Gerät integrierter Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang einiger Modelle enthalten und als optionales Zubehör für alle Modelle erhältlich.

- Verkehrsmeldungen werden auf der Karte angezeigt, wenn auf der Route oder im Gebiet Verkehrsereignisse vorliegen.
- Das Gerät muss an die Stromversorgung des Fahrzeugs angeschlossen sein, um über einen Verkehrsfunkempfänger Verkehrsinformationen zu empfangen.
- Damit Verkehrsinformationen empfangen werden können, müssen sich der Verkehrsfunkempfänger mit Stromversorgung und das Gerät möglicherweise im Sendebereich einer Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen ausstrahlt.
- Das im Lieferumfang des Geräts oder des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden.
- Falls das Gerät über eine externe Verkehrsfunkantenne verfügt, sollte die externe Antenne stets angeschlossen bleiben, um einen optimalen Empfang des Verkehrsfunksignals zu gewährleisten.

Empfangen von Verkehrsdaten über einen Verkehrsfunkempfänger

HINWEIS

Beschichtete (aufgedampfte) Fenster können die Leistung des Verkehrsfunkempfängers beeinträchtigen.

Bevor Sie Verkehrsdaten mit einem Verkehrsfunkempfänger empfangen können, müssen Sie über ein mit Verkehrsfunk kompatibles Netzkabel verfügen. Wenn das Gerätemodell eine unbegrenzte Verkehrsfunklizenz unterstützt, sollten Sie das KFZ-Anschlusskabel aus dem Lieferumfang des Geräts verwenden. Wenn das Gerätemodell keinen Verkehrsfunk umfasst, müssen Sie einen Garmin Verkehrsfunkempfänger erwerben. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

Das Gerät kann Verkehrsfunksignale von einer Station empfangen, die Verkehrsdaten sendet.

1. Schließen Sie das mit Verkehrsfunk kompatible Netzkabel an eine externe Stromversorgung an.
2. Schließen Sie das mit Verkehrsfunk kompatible Netzkabel an das Gerät an.

Wenn Sie sich in einem abgedeckten Verkehrsfunkgebiet befinden, zeigt das Gerät Verkehrsinformationen an.

Anzeigen von nächsten Verkehrsereignissen

Sie können Verkehrsereignisse auf der Route anzeigen oder auf der Straße, auf der Sie unterwegs sind.

1. Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option ☰ > **Verkehr**.

   Das nächste Verkehrsereignis wird in einem Feld auf der rechten Seite der Karte angezeigt.
2. Wählen Sie das Verkehrsereignis aus, um zusätzliche Details anzuzeigen.

Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte

Auf der Stau-Info-Karte werden Verkehrsbehinderungen auf Straßen der näheren Umgebung farbcodiert angezeigt.

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option ⋮⋮⋮ > **Verkehr**.
2. Wählen Sie bei Bedarf die Option ☰ > **Legende**, um die Legende für die Stau-Info-Karte anzuzeigen.

Suchen nach Verkehrsereignissen

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option > **Verkehr**.
2. Wählen Sie > **Ereignisse**.
3. Wählen Sie ein Element aus der Liste aus.
4. Wenn es mehrere Ereignisse gibt, zeigen Sie diese mithilfe der Pfeile an.

Verkehr auf der aktuellen Route

Wenn auf Ihrer Route eine Verkehrsbehinderung vorliegt, wird auf der Karte ein Alarm angezeigt und das Gerät berechnet eine alternative Route, um die Behinderung zu umgehen. Sie können wählen, ob alternative Routen automatisch oder nach Aufforderung verwendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu Verkehrsfunkeinstellungen (*Verkehrsfunkeinstellungen*, Seite 16). Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie gegebenenfalls dennoch über Strecken mit Verkehrsbehinderungen geleitet. Die Verzögerung ist bereits in die voraussichtliche Ankunftszeit einbezogen.

Wählen einer alternativen Route

Falls das Gerät nicht zur automatischen Verwendung alternativer Routen eingerichtet ist, können Sie manuell eine alternative Route starten, um eine Verkehrsbehinderung zu vermeiden.

1. Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option > **Verkehr**.
2. Wählen Sie **Alternative Route**.
3. Wählen Sie **Los!**.

Informationen zu Verkehrsfunkabonnements

Sie können zusätzliche Abonnements erwerben oder Ihr Abonnement erneuern, falls es abläuft. Rufen Sie die Website http://www.garmin.com/traffic auf.

Aktivieren von Abonnements

Das im Lieferumfang des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät während des Empfangs von Verkehrsfunksignalen vom gebührenpflichtigen Dienstanbieter Satellitensignale erfasst.

Anzeigen von Verkehrsfunkabonnements

Wählen Sie **Einstellungen** > **Verkehr** > **Abonnements**.

Hinzufügen von Abonnements

Sie können Verkehrsfunkabonnements für andere Regionen oder Länder hinzufügen.

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Verkehr**.
2. Wählen Sie **Abonnements** > .
3. Notieren Sie die Geräte-ID des Verkehrsfunkempfängers.
4. Rufen Sie die Website www.garmin.com/fmtraffic auf, um ein Abonnement zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu erhalten.

   Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur einmal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erwerben. Falls Sie mehrere Verkehrsfunkempfänger besitzen, ist für jeden Empfänger ein neuer Code erforderlich.
5. Wählen Sie auf dem Gerät die Option **Weiter**.
6. Geben Sie den Code ein.
7. Wählen Sie **Fertig**.

trafficTrends™

Wenn die trafficTrends Funktion aktiviert ist, verwendet das Gerät historische Verkehrsinformationen, um effizientere Routen zu berechnen.

HINWEIS: Es können unterschiedliche Routen berechnet werden, die auf den jeweiligen Verkehrstendenzen des Wochentags oder der Tageszeit basieren.

Deaktivieren von trafficTrends

Wenn das Gerät keine Verkehrsinformationen aufzeichnen oder weiterleiten soll, deaktivieren Sie trafficTrends.

Wählen Sie **Einstellungen** > **Verkehr** > **trafficTrends™**.

Aktivieren des Verkehrsfunks

Sie können Verkehrsinformationen aktivieren oder deaktivieren. Wenn Verkehrsinformationen deaktiviert sind, empfängt das Gerät keine Verkehrsinformationen, vermeidet jedoch weiterhin Gebiete mit möglicherweise zäh fließendem Verkehr unter Verwendung von trafficTrends, sofern diese Funktion aktiviert ist (*trafficTrends™*, Seite 9).

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Verkehr**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verkehr**.

LKW-Funktionen

Informationen zum IFTA Logging

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Sie können Daten archivieren, die zur Dokumentation nach internationalen Vereinbarungen zu Kraftstoffsteuern (IFTA) erforderlich sind, z. B. Daten zum Kraftstoffkauf und gefahrene Kilometer.

Um IFTA Logging zu nutzen, müssen Sie sich im LKW-Modus befinden.

Eingeben von Kraftstoffdaten

1. Wählen Sie > **IFTA Logging** > **Tankstelle**.
2. Geben Sie den Kraftstoffpreis pro Gallone an.
3. Wählen Sie das Feld **Gesamtverbrauch** aus.
4. Geben Sie die Menge des gekauften Kraftstoffs ein.
5. Wählen Sie bei Bedarf eine Option aus:
   - Zeichnen Sie die Menge in Litern auf, indem Sie **Gall.** > **Liter** > **Speichern** auswählen.
   - Zeichnen Sie die Menge in Gallonen auf, indem Sie **Liter** > **Gall.** > **Speichern** auswählen.
6. Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen **inkl. Steuer**.
7. Wählen Sie die Tankstelle aus, an der Sie getankt haben.

Bearbeiten von Kraftstoffaufzeichnungen

1. Wählen Sie > **IFTA Logging** > **Kraftstoffaufzeichnungen**.
2. Wählen Sie bei Bedarf einen LKW aus.
3. Wählen Sie bei Bedarf ein Quartal aus.
4. Wählen Sie eine Aufzeichnung aus.
5. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie ein Feld aus, um die Informationen zu bearbeiten.
   - Wählen Sie > **Ja**, um die Aufzeichnung zu löschen.

Anzeigen und Exportieren einer Übersicht der Gerichtsbarkeiten

In der Übersicht der Gerichtsbarkeiten werden die Daten für jedes Land oder jede Provinz angezeigt, in dem/der Ihr Fahrzeug in jedem Quartal in Betrieb war. Die Übersicht der Gerichtsbarkeiten ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

1. Wählen Sie > **IFTA Logging** > **Übersicht der Gerichtsbarkeiten**.
2. Wählen Sie bei Bedarf einen LKW.

3 Wählen Sie bei Bedarf ein Quartal.
4 Wählen Sie ☰ > **Exportieren** > **OK**, um eine Übersicht der Gerichtsbarkeiten zu exportieren.

Das Gerät exportiert die Übersicht in eine CSV-Datei und legt sie auf dem Gerät im Ordner Reports ab.

Bearbeiten und Exportieren von Routenaufzeichnungen

1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option ⋮⋮⋮ > **IFTA Logging** > **Routenaufzeichnungen**.
2 Wählen Sie bei Bedarf einen LKW.
3 Wählen Sie bei Bedarf ein Quartal.
4 Wählen Sie die gewünschte Streckenübersicht aus.
5 Wählen Sie eine Option:
- Wählen Sie ☰ > **Löschen**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Aufzeichnung zu löschen.
- Wählen Sie ☰ > **Kombinieren**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Aufzeichnungen zu kombinieren.
- Wählen Sie ☰ > **Exportieren** > **OK**. Das Gerät exportiert die Aufzeichnung in eine CSV-Datei und legt sie auf dem Gerät im Ordner **Reports** ab.

Anzeigen von exportierten Übersichten der Gerichtsbarkeiten und Routenaufzeichnungen

HINWEIS

Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des Geräts enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen.

1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.
2 Öffnen Sie das Laufwerk „Garmin“ und dann den Ordner **Reports**.
3 Öffnen Sie den Ordner **IFTA**.
4 Öffnen Sie die CSV-Datei.

Lenk- und Ruhezeiten

HINWEIS

Obwohl das Gerät zur Aufzeichnung von Informationen zu Lenk- und Ruhezeiten in der Lage ist, stellt es alleine KEINEN zulässigen Ersatz für Anforderungen an Fahrtenbuchaufzeichnungen gemäß den Bestimmungen der Federal Motor Carrier Safety Administration dar.

Fahrer müssen alle anwendbaren gesetzlichen Anforderungen für Lenk- und Ruhezeiten einhalten.

Automatische, fest eingebaute Aufzeichnungsgeräte (Automatic On-Board Recording Device, AOBRD)
Bei Integration mit einem Telematik-Datentransponder eines von Garmin autorisierten Partners und bei Verwendung zur Aufzeichnung der Lenk- und Ruhezeiten eines Fahrers kann ein Fuhrunternehmen mit diesem Gerät die AOBRD-Anforderungen erfüllen.

Garmin sichert nicht zu, dass bei Verwendung einer Lösung eines autorisierten Partners die Bestimmung §395.15 eingehalten wird. Derartige Zusicherungen können nur vom Partner gemacht werden, und die Einhaltung von §395 liegt weiterhin in der Verantwortung des Endbenutzers, einschließlich der Einhaltung etwaiger Änderungen der Bestimmungen. Ein von einem Garmin AOBRD-Partner bereitgestelltes Zertifikat kann herangezogen werden, um zu bestätigen, dass die AOBRD-Anforderungen gemäß §395.15 eingehalten werden.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Zur Nutzung von Lenk- und Ruhezeiten müssen Sie sich im LKW-Modus befinden und ein Fahrerprofil erstellt haben (*Hinzufügen von Fahrern*, Seite 10).

Sie können Lenk- und Ruhezeiten verwenden, um Ihre Arbeitsstunden aufzuzeichnen, was Ihnen bei der Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen behilflich sein kann.

Aufzeichnen des Dienststatus

1 Wählen Sie ⋮⋮⋮ > **Lenk- u. Ruhezei.**.
2 Wählen Sie einen Fahrer aus.
3 Wählen Sie **Dienststatus**.
4 Wählen Sie eine Option:
- Wählen Sie **Pause**, um die Pausenzeit aufzuzeichnen.
- Wählen Sie **Ruhezeit**, um die Ruhezeiten in der Kabine aufzuzeichnen.
- Wählen Sie **Fahrt**, um die Zeiten zu erfassen, in denen Sie als Fahrer ein Nutzfahrzeug führen.
- Wählen Sie **Arbeit**, um die Zeiten aufzuzeichnen, in denen Sie arbeiten, aber kein Nutzfahrzeug führen.
- Wählen Sie **Beifahrer**, um die Zeiten aufzuzeichnen, die ein zweiter Fahrer als Beifahrer mitfährt, aber nicht arbeitet.

  HINWEIS: Ein Fahrer kann sich bis zu zwei Stunden direkt nach oder vor acht fortlaufenden Stunden in der Kabine im Beifahrerstatus befinden.
5 Wählen Sie **Speichern**.

Informationen zu Fahrern

Wenn Sie in einem Zeitraum von 24 Stunden für mehrere Frachtführer tätig sind, müssen Sie jeden Frachtführer aufzeichnen.

Sie müssen die Zeitzone des Ausgangsorts erfassen, auch wenn Sie in mehreren Zeitzonen tätig sind.

Hinzufügen von Fahrern

1 Wählen Sie ⋮⋮⋮ > **Lenk- u. Ruhezei.**.
2 Wählen Sie ✚.
3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwalten von Fahrerinformationen

1 Wählen Sie ⋮⋮⋮ > **Lenk- u. Ruhezei.**.
2 Wählen Sie einen Fahrer aus.
3 Wählen Sie **Fahrerinfo** aus.
4 Wählen Sie eine Option:
- Bearbeiten Sie die Informationen, indem Sie ein Feld auswählen.
- Löschen Sie einen Fahrer, indem Sie ☰ > **Fahrer löschen** > **Ja** auswählen.

Verwenden von Fahrtenaufzeichnungen

1 Wählen Sie ⋮⋮⋮ > **Lenk- u. Ruhezei.**.
2 Wählen Sie einen Fahrer aus.
3 Wählen Sie **Aufzeichnung anzeigen**.
4 Wählen Sie eine Option:
- Zeigen Sie ein anderes Datum an, indem Sie das Datum oben im Bildschirm auswählen.
- Zeigen Sie Statusdetails an, indem Sie das Feld neben einer Statusleiste auswählen.
- Nehmen Sie Bearbeitungen vor, indem Sie das Kartenbezugssystem und dann ein Feld auswählen.
- Zeigen Sie Informationen zu Verstößen an, indem Sie die Option ! auswählen.

Hinzufügen von Lieferungen

1 Wählen Sie ⋮⋮⋮ > **Lenk- u. Ruhezei.**.
2 Wählen Sie einen Fahrer aus.
3 Wählen Sie **Lieferungen verwalten** > ✚.

4. Geben Sie die Referenzinformationen ein, und wählen Sie **Fertig**.

   TIPP: Bei der Referenznummer handelt es sich entweder um die Frachtbriefnummer oder um den Namen des Unternehmens bzw. der Gruppe, für die Sie den Transport ausführen.
5. Wählen Sie bei Bedarf die Option **Starttag**.
6. Wählen Sie bei Bedarf die Option **Enddatum**.
7. Wählen Sie **Speichern**.

Verwalten von Lieferungen

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

1. Wählen Sie > **Lenk- u. Ruhezei.**.
2. Wählen Sie einen Fahrer aus.
3. Wählen Sie **Lieferungen verwalten**.
4. Wählen Sie eine Lieferung aus.
5. Wählen Sie eine Option:
   - Bearbeiten Sie die Lieferinformationen, indem Sie ein Feld auswählen.
   - Löschen Sie die Lieferungen, indem Sie > **Lieferung löschen** > **OK** auswählen.

Exportieren von Fahrtenaufzeichnungen

1. Wählen Sie > **Lenk- u. Ruhezei.**.
2. Wählen Sie einen Fahrer aus.
3. Wählen Sie **Aufzeichnung exportieren**.
4. Geben Sie bei Bedarf die LKW-Nummer, die LKW-Fahrgestellnummer und die Anhängernummer ein.
5. Wählen Sie, wenn nötig, ein Log zum Exportieren aus.
6. Wählen Sie bei Bedarf den Speicherort aus, an den das Log exportiert werden soll.

Das Gerät exportiert das Log in eine CSV-Datei und legt sie im Speicher des Geräts im Ordner „Reports“ ab.

Anzeigen von exportierten Fahrtenaufzeichnungen

HINWEIS

Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, löschen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des Geräts enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen.

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer (*Verbinden des Geräts mit dem Computer*, Seite 14).
2. Wählen Sie eine Option:
   - Zeigen Sie die Logs auf dem Gerät an, indem Sie das Laufwerk „Garmin“ und dann den Ordner **Reports** öffnen.
   - Zeigen Sie die Logs auf der Speicherkarte an, indem Sie das Laufwerk der Speicherkarte und dann den Ordner **Garmin** öffnen.
3. Öffnen Sie den Ordner **HOSexports**.
4. Öffnen Sie die CSV-Datei.

Sprachbefehl

HINWEIS: Sprachbefehle sind nicht für alle Sprachen und Regionen und möglicherweise nicht auf allen Modellen verfügbar.

HINWEIS: In lauten Umgebungen wird mit der Sprachsteuerung möglicherweise nicht das gewünschte Ergebnis erzielt.

Mit Sprachbefehlen können Sie das Gerät durch das Sprechen von Wörtern und Befehlen bedienen. Das Sprachbefehlmenü enthält Sprachansagen und eine Liste verfügbarer Sprachbefehle.

Einrichten des Aktivierungsausdrucks

Um die Sprachsteuerung zu aktivieren, müssen Sie einen speziell dafür festgelegten Sprachbefehl sprechen. Dieser lautet standardmäßig Sprachbefehl.

TIPP: Sie können die Gefahr einer versehentlichen Aktivierung der Sprachbefehlfunktion reduzieren, indem Sie einen starken Aktivierungsausdruck wählen.

1. Wählen Sie > **Sprachbefehl** > **Ausdruck anpassen**.
2. Geben Sie einen neuen Aktivierungsausdruck ein.

   Das Gerät zeigt während der Eingabe die Stärke des Aktivierungsausdrucks an.
3. Wählen Sie **Fertig**.

Aktivieren von Sprachbefehlen

Sprechen Sie den Aktivierungsbefehl.

Das Sprachbefehlmenü wird angezeigt.

Tipps für die Verwendung von Sprachbefehlen

- Sprechen Sie mit normaler Stimme in Richtung des Geräts.
- Reduzieren Sie Hintergrundgeräusche, z. B. Stimmen oder das Radio, um die Genauigkeit der Sprachsteuerung zu erhöhen.
- Sprechen Sie die Befehle so, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Reagieren Sie bei Bedarf auf die vom Gerät ausgegebenen Sprachansagen.
- Verwenden sie einen längeren Aktivierungsbefehl, um die Gefahr versehentlicher Sprachbefehlaktivierungen zu reduzieren.
- Es werden zwei Tonsignale ausgegeben, um zu bestätigen, wenn das Gerät den Sprachbefehlmodus startet und beendet.

Starten einer Route unter Verwendung von Sprachbefehlen

Sie können die Namen bekannter Orte sagen.

1. Sagen Sie den Aktivierungsbefehl (*Einrichten des Aktivierungsausdrucks*, Seite 11).
2. Sagen Sie **POI suchen**.
3. Warten Sie auf die Sprachansage, und sagen Sie den Namen der Position.
4. Sagen Sie die Zeilennummer.
5. Sagen Sie **Navigieren**.

Stummschalten von Anweisungen

Sie können die Sprachansagen für Sprachbefehle deaktivieren, ohne das Gerät stumm zu schalten.

1. Wählen Sie > **Sprachbefehl** > .
2. Wählen Sie **Stummschaltung** > **Aktiviert**.

Deaktivieren von Sprachbefehlen

Sie können Sprachbefehle deaktivieren, um ein versehentliches Aktivieren beim Sprechen zu vermeiden.

1. Wählen Sie > **Sprachbefehl** > .
2. Wählen Sie **Sprachbefehl** > **Deaktiviert**.

Tätigen von Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion

Informationen zur Freisprechfunktion

HINWEIS: Obwohl die meisten Telefone und Headsets unterstützt werden und verwendet werden können, kann nicht garantiert werden, dass jedes Telefon oder Headset genutzt werden kann. Möglicherweise sind nicht alle Funktionen für Ihr Telefon verfügbar.

Mit der drahtlosen Bluetooth Technologie kann das Gerät eine Verbindung zu Mobiltelefon und drahtlosem Headset bzw. Helm aufbauen, sodass Sie die Geräte als Freisprecheinrichtung verwenden können. Informationen zur Kompatibilität Ihres Geräts mit Bluetooth Technologie mit dem Gerät finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.

Koppeln eines Mobiltelefons

Für die Freisprechfunktion müssen Sie das Gerät mit einem kompatiblen Mobiltelefon koppeln.

1. Achten Sie darauf, dass Telefon und Bluetooth Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
2. Aktivieren Sie auf dem Gerät die drahtlose Bluetooth Technologie.
3. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Bluetooth-Gerät hinzufügen**.
   - Wenn Sie bereits ein anderes Telefon gekoppelt haben, wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Gerät** > ➕.
4. Aktivieren Sie auf dem Telefon die drahtlose Bluetooth Technologie.
5. Wählen Sie auf dem Gerät die Option **OK**.

   Eine Liste in der Nähe befindlicher Bluetooth Geräte wird angezeigt.
6. Wählen Sie Ihr Telefon in der Liste aus, und wählen Sie **OK**.
7. Bestätigen Sie bei Bedarf auf dem Telefon, dass dem Gerät das Herstellen einer Verbindung gestattet ist.
8. Geben Sie auf dem Telefon bei Bedarf die Bluetooth PIN des Geräts ein.

Aktivieren der drahtlosen Bluetooth Technologie

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Wählen Sie **Bluetooth**.

Tipps nach der Kopplung der Geräte

- Nach der ersten Kopplung können die beiden Geräte beim Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.
- Wenn das Telefon mit dem Gerät verbunden ist, können Sie Sprachanrufe erhalten.
- Wenn Sie das Gerät einschalten, versucht es, eine Verbindung mit dem Telefon herzustellen, mit dem es zuletzt verbunden war.
- Möglicherweise müssen Sie das Telefon so einrichten, dass es automatisch eine Verbindung mit dem Gerät herstellt, sobald dieses eingeschaltet wird.

Trennen von Bluetooth Geräten

Sie können ein Bluetooth Gerät vorübergehend trennen, ohne es aus der Liste gekoppelter Geräte zu löschen. Das Bluetooth Gerät kann zukünftig weiterhin automatisch eine Verbindung mit dem Garmin fleet Gerät herstellen.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Wählen Sie das Gerät, das Sie trennen möchten.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für Geräte.

Löschen eines gekoppelten Telefons

Sie können ein gekoppeltes Telefon löschen, damit künftig nicht mehr automatisch eine Verbindung mit dem Gerät hergestellt wird.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Gerät**.
2. Wählen Sie 🗑.
3. Wählen Sie das Telefon aus, und wählen Sie **Löschen**.

Anrufen

Wählen von Telefonnummern

1. Wählen Sie ⋮⋮⋮ > **Gerät** > **Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein.
3. Wählen Sie **Wählen**.

Anrufen von Kontakten im Telefonbuch

Das Telefonbuch wird jedes Mal vom Telefon auf das Gerät geladen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Telefon und Gerät herstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist. Diese Funktion wird nicht von allen Telefonen unterstützt.

1. Wählen Sie ⋮⋮⋮ > **Gerät** > **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus.
3. Wählen Sie **Anruf**.

Anrufen von POIs

1. Wählen Sie ⋮⋮⋮ > **Gerät** > **POIs durchsuchen**.
2. Wählen Sie einen Point of Interest aus.
3. Wählen Sie **Anruf**.

Annehmen von Anrufen

Wenn ein Anruf eingeht, wählen Sie **Annehmen** oder **Ignorieren**.

Verwenden der Anrufliste

Die Anrufliste wird jedes Mal vom Telefon auf das Gerät geladen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Telefon und Gerät herstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Anrufliste verfügbar ist. Diese Funktion wird nicht von allen Telefonen unterstützt.

1. Wählen Sie ⋮⋮⋮ > **Gerät** > **Anrufliste**.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.

   Eine Liste von Anrufen wird angezeigt, wobei die zuletzt geführten Anrufe am Anfang der Liste aufgeführt sind.
3. Wählen Sie einen Anruf aus.

Verwenden von Optionen während eines Telefonats

1. Während eines Anrufs wählen sie auf der Karte die Option ⏻.
2. Wählen Sie eine Option.
   - Übertragen Sie die Tonausgabe auf das Telefon, indem Sie **Telefon** wählen.

     TIPP: Sie können diese Funktion verwenden, wenn Sie das Gerät ausschalten, den Anruf jedoch nicht beenden möchten, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten.

     TIPP: Sie können diese Funktion verwenden, um automatische Systeme wie die Mailbox zu verwenden.
   - Schalten Sie das Mikrofon stumm, indem Sie **Stumm** wählen.
   - Beenden Sie das Gespräch, indem Sie **Auflegen** wählen.

Speichern einer Telefonnummer für zuhause

TIPP: Nachdem Sie eine Telefonnummer für Zuhause gespeichert haben, können Sie sie bearbeiten, indem Sie in den Favoriten den Eintrag Zuhause bearbeiten (*Bearbeiten von Favoriten*, Seite 4).

1. Wählen Sie > **Gerät** > > **Tel.nr. f. Zuhause eing.**.
2. Geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
3. Wählen Sie **Fertig**.

Anrufen der Zuhause-Position

Bevor Sie bei der Zuhause-Position anrufen können, müssen Sie eine Telefonnummer für die Zuhause-Position eingeben.

Wählen Sie > **Gerät** > **Zuhause anrufen**.

Verwenden der Apps

Verwenden der Hilfe

Wählen Sie > **Hilfe**, um Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

Suchen nach Hilfethemen

Wählen Sie > **Hilfe** > .

Informationen zu ecoRoute™

In einigen Gebieten müssen Sie vor der Nutzung der ecoRoute Funktionen einen Freischaltcode erwerben. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/ecoroute.

ecoRoute berechnet Spritverbrauch und Kraftstoffkosten zum Ziel und bietet außerdem Möglichkeiten zum Verringern des Spritverbrauchs. Bei den durch ecoRoute bereitgestellten Daten handelt es sich lediglich um Schätzwerte, nicht um tatsächlich am Fahrzeug gemessene Werte.

Wenn Sie genauere und auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten erhalten möchten, können Sie den Spritverbrauch kalibrieren (*Angleichen des Spritverbrauchs*, Seite 13).

Einrichten des Fahrzeugs

Wenn Sie ecoRoute zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Informationen zum Fahrzeug eingeben.

1. Wählen Sie > **ecoRoute™**.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ändern des Kraftstoffpreises

1. Wählen Sie > **ecoRoute™** > **Tankstelle**.
2. Geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein, und wählen Sie **Weiter**.
3. Wählen Sie **Ja**.

Angleichen des Spritverbrauchs

Sie können den Spritverbrauch angleichen, um genauere, auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten zu erhalten. Sie sollten die Angleichung beim Auffüllen des Kraftstofftanks vornehmen.

1. Wählen Sie > **ecoRoute™** > **Tankstelle**.
2. Geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein.
3. Geben Sie an, wie viel Kraftstoff das Fahrzeug seit dem letzten Tanken verbraucht hat.
4. Geben Sie die Distanz ein, die Sie seit dem letzten Tanken zurückgelegt haben.
5. Wählen Sie **Weiter**.

   Das Gerät berechnet den durchschnittlichen Spritverbrauch des Fahrzeugs.
6. Wählen Sie **Speichern**.

Informationen zu ecoChallenge

ecoChallenge ermöglicht es Ihnen, durch die Bewertung Ihrer Fahrgewohnheiten den Spritverbrauch des Fahrzeugs zu optimieren. Je höher Ihr ecoChallenge-Ergebnis ist, desto geringer ist der Spritverbrauch. Wenn das Gerät in Bewegung ist und sich im Auto-Modus befindet, erfasst ecoChallenge Daten und berechnet daraus das Ergebnis.

Anzeigen der ecoChallenge-Ergebnisse

Wählen Sie > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.

Informationen zu den ecoChallenge-Ergebnissen

Beschleunigung: Zeigt das Ergebnis für gefühlvolles und allmähliches Beschleunigen an. Bei starkem Beschleunigen werden Punkte abgezogen.

Bremsen: Zeigt das Ergebnis für gefühlvolles und verzögertes Bremsen an. Bei starkem Bremsen werden Punkte abgezogen.

Gesamt: Zeigt den Durchschnittswert aus den Ergebnissen für Tempo, Beschleunigung und Bremsen an.

Tempo: Zeigt das Ergebnis beim Fahren des Fahrzeugs im verbrauchsarmen Geschwindigkeitsbereich an.

Zurücksetzen der ecoChallenge-Ergebnisse

1. Wählen Sie > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.
2. Wählen Sie > **Reset**.

Anzeigen von Informationen zum Spritverbrauch

1. Wählen Sie > **ecoRoute™** > **Spritverbrauch**.
2. Wählen Sie einen Bereich der graphischen Darstellung aus, um die Ansicht zu vergrößern.

Streckenübersicht

In der Streckenübersicht sind Distanz, Zeit, durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch und Kraftstoffkosten bis zum Ziel aufgeführt.

Für jede gefahrene Route wird eine Streckenübersicht erstellt. Sobald Sie auf dem Gerät eine Route anhalten, wird für die zurückgelegte Distanz eine Streckenübersicht erstellt.

Anzeigen einer Streckenübersicht

Auf dem Gerät können gespeicherte Streckenübersichten angezeigt werden.

TIPP: Sie können das Gerät an den Computer anschließen und über den Ordner „Reports“ auf dem Laufwerk des Geräts auf Streckenübersichten zugreifen.

1. Wählen Sie > **ecoRoute™** > **Streckenübers.**.
2. Wählen Sie die gewünschte Streckenübersicht aus.

Zurücksetzen von ecoRoute-Informationen

1. Wählen Sie > **ecoRoute™** > **Fahrzeugprofil**.
2. Wählen Sie **Reset**.

Fahrtipps

- Halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung. Bei den meisten Fahrzeugen wird der optimale Kraftstoffverbrauch bei etwa 70 bis 100 km/h (45 bis 60 mph) erreicht.
- Behalten Sie eine konstante Geschwindigkeit bei.
- Bremsen und beschleunigen Sie moderat und konstant.
- Vermeiden Sie Stop-and-Go sowie Stoßverkehr.
- Nutzen Sie die Motorbremse.
- Verwenden Sie, wenn möglich, den Tempomat.
- Stellen Sie bei kurzzeitigen Stopps den Motor ab, anstatt ihn unnötig laufen zu lassen.
- Unternehmen Sie nicht mehrere kurze Fahrten, sondern eine lange Fahrt mit mehreren Stopps.

- Schalten Sie zur Kühlung die Klimaanlage aus, und öffnen Sie stattdessen lieber die Fenster, sofern Sie nicht bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn unterwegs sind.
- Drehen Sie den Tankdeckel fest zu.
- Parken Sie im Schatten oder in der Garage.
- Entfernen Sie unnötiges Gewicht. Nehmen Sie nicht benötigte Gegenstände aus dem Fahrzeug.
- Vermeiden Sie es, Gegenstände auf dem Dach zu transportieren. Entfernen Sie Dachträger und entfernbare Träger, wenn diese nicht verwendet werden.
- Halten Sie den empfohlenen Reifendruck ein. Prüfen Sie den Reifendruck regelmäßig und vor langen Reisen.
- Halten Sie Ihr Fahrzeug instand, und warten Sie es entsprechend den vom Hersteller empfohlenen Wartungsintervallen.
- Wechseln Sie regelmäßig Öl sowie Öl- und Luftfilter.
- Verwenden Sie die geringste empfohlene Kraftstoffqualität. Verwenden Sie wenn möglich Biokraftstoffe, z. B. E85 und Biodiesel.

Planen einer Route

Sie können die Routenplanung verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

1. Wählen Sie > **Routenplanung**.
2. Wählen Sie **Neue Route**.
3. Wählen Sie **Startort wählen**.
4. Suchen Sie nach einer Position (*Suchen von Positionen*, Seite 2).
5. Wählen Sie **OK**.
6. Wählen Sie +, um weitere Positionen hinzuzufügen.
7. Wählen Sie **Weiter**.
8. Wähle **Speichern**.
9. Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Planen von Routen

Sie können die Routenplanung verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

1. Wählen Sie > **Routenplanung**.
2. Wählen Sie eine Route aus.
3. Wählen Sie ein Ziel aus.
4. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Abfahrtszeit**.
   - Wählen Sie **Ankunftszeit**.
5. Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit und dann **Speichern**.
6. Wählen Sie **Dauer**.
7. Legen Sie fest, wie viel Zeit Sie an dem Zirel verbringen möchten, und wählen Sie **Speichern**.
8. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 bis 7 für jedes Ziel.

Navigieren nach gespeicherter Route

1. Wählen Sie > **Routenplanung**.
2. Wählen Sie eine gespeicherte Route.
3. Wählen Sie **Los!**.
4. Wählen Sie das nächste Ziel und dann die Option **Start**.

Bearbeiten einer gespeicherten Route

1. Wählen Sie > **Routenplanung**.
2. Wählen Sie eine gespeicherte Route.
3. Wählen Sie .
4. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Route umbenennen**.
   - Wählen Sie **Ziele bearbeiten**, um Positionen hinzuzufügen und zu löschen oder die Reihenfolge von Positionen zu ändern.
   - Wählen Sie **Route löschen**.
   - Wählen Sie **Reihenfolge optimieren**, um die Zwischenziele der Route optimal anzuordnen.

Anzeigen vorheriger Routen und Ziele

Damit Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die Funktion für Reisedaten aktivieren (*Geräte- und Datenschutzeinstellungen*, Seite 16).

Sie können auf der Karte vorherige Routen und Positionen anzeigen, an denen Sie angehalten haben.

Wählen Sie > **Wo war ich?**.

Datenverwaltung

Sie können Dateien auf dem Gerät speichern. Das Gerät verfügt über einen freien microSD Kartenslot für zusätzliche Daten.

HINWEIS: Das Gerät ist nicht mit Windows® 95, 98, Me, Windows NT® und Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

Informationen zu Speicherkarten

Sie können Speicherkarten in Elektronikfachgeschäften erwerben oder vorinstallierte Kartensoftware von Garmin kaufen (www.garmin.com). Auf den Speicherkarten können nicht nur Karten und Daten, sondern auch Dateien gespeichert werden, z. B. Karten, Bilder, Geocaches, Routen, Wegpunkte und Benutzer-POIs.

Installieren einer Speicherkarte

Das Gerät unterstützt microSD™ und microSDHC Speicherkarten.

1. Legen Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz des Geräts ein.
2. Drücken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

Verbinden des Geräts mit dem Computer

Sie können das Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer anschließen.

1. Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Anschluss am Gerät.
2. Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen Anschluss am Computer.

   Auf dem Bildschirm des Geräts wird ein Bild eines an den Computer angeschlossenen Geräts angezeigt.

   Je nach Betriebssystem des Computers wird das Gerät als tragbares Gerät oder als Wechseldatenträger angezeigt.

Übertragen von Daten vom Computer

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer (*Verbinden des Geräts mit dem Computer*, Seite 14).

   Je nach Betriebssystem des Computers wird das Gerät als tragbares Gerät oder als Wechseldatenträger angezeigt.
2. Öffnen Sie auf dem Computer den Dateibrowser.
3. Wählen Sie eine Datei aus.
4. Wählen Sie **Bearbeiten** > **Kopieren**.
5. Wechseln Sie zu einem Ordner auf dem Gerät.

   HINWEIS: Bei einem Wechseldatenträger sollten Sie keine Dateien im Ordner „Garmin“ ablegen.
6. Wählen Sie **Bearbeiten** > **Einfügen**.

Entfernen des USB-Kabels

Wenn das Gerät als Wechseldatenträger an den Computer angeschlossen ist, müssen Sie es sicher vom Computer trennen, damit es nicht zu Datenverlusten kommt. Wenn das Gerät unter Windows als tragbares Gerät verbunden ist, muss es nicht sicher getrennt werden.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen**, und wählen Sie das Gerät aus.
   - Mac: Ziehen Sie das Laufwerksymbol in den Papierkorb.
2. Trennen Sie das Kabel vom Computer.

Anpassen des Geräts

Hinzufügen von LKW- oder Wohnmobil-Profilen

⚠ WARNUNG

Mit der Eingabe des Fahrzeugprofils ist nicht garantiert, dass die Profildaten des Fahrzeugs in allen Routenvorschlägen berücksichtigt werden. Sie sind für das sichere Manövrieren Ihres Fahrzeugs unter Berücksichtigung von Höhe, Länge, Gewicht sowie anderer wichtiger Faktoren und Einschränkungen verantwortlich. Halten Sie sich hierbei auch zu jeder Zeit an die Anweisungen auf Straßenschildern, und achten Sie auf die jeweiligen Straßenbedingungen.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Großfahrzeug-Profil**.
2. Wählen Sie einen Profiltyp aus:
   - Wählen Sie **LKW**, um ein LKW-Profil hinzuzufügen.
   - Wählen Sie **RV**, um ein Wohnmobilprofil hinzuzufügen.
3. Wählen Sie ✚.
4. Wählen Sie bei Bedarf die Option **Einheiten**, um die Maßeinheiten zu ändern.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Aktivieren von LKW- oder Wohnmobil-Profilen

Bevor Sie ein Profil aktivieren können, müssen Sie das Profil hinzufügen (*Hinzufügen von LKW- oder Wohnmobil-Profilen*, Seite 15).

Das Gerät berechnet Routen unter Berücksichtigung von Breite, Länge, Höhe, Gewicht und anderen Einstellungen des aktiven Profils.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Großfahrzeug-Profil**.
2. Wählen Sie einen Profiltyp aus:
   - Wählen Sie **LKW**, um ein LKW-Profil zu aktivieren.
   - Wählen Sie **RV**, um ein Wohnmobilprofil zu aktivieren.
3. Wählen Sie das Profil.
4. Wählen Sie **Profil wählen**.

Bearbeiten von LKW- oder Wohnmobil-Profilen

Bevor Sie ein Profil löschen können, müssen Sie ein anderes Profil aktivieren (*Aktivieren von LKW- oder Wohnmobil-Profilen*, Seite 15).

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Großfahrzeug-Profil**.
2. Wählen Sie ein Profil und dann ☰.
3. Wählen Sie **Bearbeiten** oder **Löschen**.

Karten- und Fahrzeugeinstellungen

Öffnen Sie die Einstellungen für Karte und Fahrzeug, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Karte/Fahrzeug** auswählen.

Fahrzeug: Richtet das Symbol ein, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt wird. Weitere Symbole finden Sie unter www.garmingarage.com.

Kartenansicht Auto-Modus: Richtet die Perspektive der Karte ein.

Detailgrad: Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer dargestellt.

Kartendesign: Ändert die Farben der Kartendarstellung.

Kartenextras: Richtet die Kurzbefehle ein, die im Menü für Kartenextras angezeigt werden.

Karten-Ebenen: Richtet die Daten ein, die auf der Karte angezeigt werden (*Anpassen der Kartenebenen*, Seite 8).

myMaps: Richtet ein, welche installierten Karten das Gerät verwendet.

Aktivieren von Karten

Sie können auf dem Gerät installierte Karten aktivieren.

TIPP: Weitere Kartenprodukte sind unter http://buy.garmin.com erhältlich.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte/Fahrzeug** > **myMaps**.
2. Wählen Sie eine Karte aus.

Navigationseinstellungen

Öffnen Sie die Navigationseinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Navigation** auswählen.

Routenpräferenz: Richtet die Routenberechnungsmethode ein.

Vermeidungen: Richtet Straßenmerkmale ein, die auf einer Route vermieden werden sollen.

Eigene Vermeidungen: Ermöglicht es Ihnen, bestimmte Straßen oder Gebiete zu vermeiden.

Umweltzonen: Legt die Vermeidungseinstellungen für Gebiete mit umweltbedingten Beschränkungen und Emissionsbeschränkungen fest, die evtl. für Ihr Fahrzeug gelten.

Sicherheitsmodus: Deaktiviert alle Funktionen, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.

GPS-Simulation: Das Gerät empfängt kein GPS-Signal mehr und schont den Akku.

Routenpräferenz-Einstellungen

Wählen Sie **Einstellungen** > **Navigation** > **Routenpräferenz**.

Die Routenberechnung basiert auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die jeweilige Route.

Kürzere Zeit: Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.

Kürzere Strecke: Berechnet Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.

Weniger Kraftstoff: Berechnet Routen, auf denen weniger Kraftstoff als bei anderen Routen verbraucht wird.

Luftlinie: Berechnet eine direkte Luftlinie von der aktuellen Position zum Ziel.

Anzeigeeinstellungen

Öffnen Sie die Anzeigeeinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Anzeige** auswählen.

Farbmodus: Richtet das Gerät zur Anzeige von Farben für den Tag oder die Nacht ein. Sie können Automatisch wählen, damit das Gerät die Farben für Tag oder Nacht automatisch basierend auf der Uhrzeit anpasst.

Helligkeit: Passt die Helligkeit der Anzeige an.

Bildschirmabschaltung: Richtet die Zeit der Inaktivität ein, bevor das Gerät in den Ruhezustand wechselt.

Screenshot: Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen. Screenshots werden im Speicher des Geräts im Ordner Screenshots gespeichert.

Verkehrsfunkeinstellungen

Öffnen Sie die Verkehrsfunkeinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Verkehr** auswählen.

Verkehr: Aktiviert den Verkehrsfunk.

Aktueller Anbieter: Richtet den Verkehrsfunkanbieter ein, der für Verkehrsinformationen verwendet wird. Mit Automatisch werden automatisch die besten verfügbaren Verkehrsinformationen ausgewählt.

Abonnements: Führt aktuelle Verkehrsfunkabonnements auf.

Route optimieren: Wählt aus, ob optimierte alternative Routen automatisch oder nach Aufforderung verwendet werden (*Verkehr auf der aktuellen Route*, Seite 9).

Verkehrsmeldungen: Wählt den Schweregrad der Verkehrsbehinderung aus, für den das Gerät eine Verkehrsmeldung anzeigt.

Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit

Öffnen Sie die Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Einheiten und Zeit** wählen.

Aktuelle Zeit: Richtet die Zeit des Geräts ein.

Zeitformat: Ermöglicht es Ihnen, die Zeit im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format anzuzeigen.

Einheiten: Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

Positionsformat: Richtet das Koordinatenformat und das Kartenbezugssystem ein, die für geografische Koordinaten verwendet werden.

Sprach- und Tastatureinstellungen

Öffnen Sie die Einstellungen für Sprache und Tastatur, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** > **Sprache und Tastatur** auswählen.

Ansagesprache: Ändert die Sprache für Sprachansagen.

Textsprache: Ändert die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Tastatur: Aktiviert die Tastatursprache.

Einstellungen für Annäherungsalarme

HINWEIS: Es müssen Benutzer-POIs (Points of Interest) geladen sein, damit Annäherungsalarme angezeigt werden.

Wählen Sie **Einstellungen** > **Annäherungsalarme**.

Alarmtyp: Ändert den Alarmtyp, der ertönt, wenn Sie sich Punkten mit Annäherungsalarmen nähern.

Alarme: Ändert die Punkte mit Annäherungsalarmen, für die Alarme ertönen.

Bluetooth Einstellungen

Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiviert die drahtlose Bluetooth Technologie.

Bluetooth-Gerät hinzufügen: Sucht nach Bluetooth Geräten in der Nähe.

Eigener Name: Ermöglicht es Ihnen, einen Namen einzugeben, mit dem Ihr Gerät auf anderen Geräten mit drahtloser Bluetooth Technologie angezeigt wird.

Deaktivieren von Bluetooth

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Wählen Sie **Bluetooth**.

Toneinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen** > **Ton**.

Lautstärke: Stellt die Lautstärke für Medien, Benachrichtigungen und Alarme ein.

Standardbenachrichtigungen: Stellt den Standardton für Benachrichtigungen ein.

Touchscreen-Ton: Gibt einen Ton aus, wenn Sie auf Bildschirmobjekte wie die Tastatur tippen.

Ton bei Displaysperre: Gibt einen Ton aus, wenn Sie den gesperrten Bildschirm entsperren.

TTS Solo: Aktiviert Text-to-Speech.

Geräte- und Datenschutzeinstellungen

Öffnen Sie die Geräteeinstellungen, indem Sie **Einstellungen** > **Gerät** wählen.

Info: Zeigt die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen an.

Status: Zeigt den Akkuladestand und Informationen zur Hardware an.

EULAs: Zeigt die Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen an.

HINWEIS: Diese Informationen werden benötigt, wenn Sie die Systemsoftware aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten erwerben möchten.

Reisedaten: Das Gerät zeichnet Informationen für die Funktionen myTrends, Wo war ich? und Reiseaufzeichnung auf.

Reisedaten löschen: Löscht die Reisedaten für die Funktionen myTrends, Wo war ich? und Reiseaufzeichnung.

Rechtliche Hinweise: Zeigt Softwarelizenzinformationen an.

Hinzufügen von Konten

Sie können Ihrem Gerät Konten hinzufügen, um Emails, Termine und andere Daten zu synchronisieren.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung** > **Konto hinzufügen**.
2. Wählen Sie einen Kontotyp.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wiederherstellen von Einstellungen

Sie können eine Einstellungskategorie oder alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Einstellungskategorie aus.
3. Wählen Sie ☰ > **Reset**.

Zurücksetzen des Geräts auf Werkseinstellungen

Bevor Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen, sollten Sie alle Benutzerdaten sichern. So können Sie bei Bedarf wichtige Daten abrufen.

HINWEIS

Daten, die durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen gelöscht werden, können nicht aus dem internen Speicher wiederhergestellt werden.

Sie können das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dabei werden alle Anwendungen, Konten und Benutzerdaten entfernt. Wenn die Datensicherung aktiviert ist, können nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ggf. einige Konto-

und Benutzerdaten wiederhergestellt werden, jedoch sind viele Benutzerdatentypen nicht in dieser Sicherung enthalten.

Wählen Sie **Einstellungen** > **Sichern und zurücksetzen** > **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.

Anhang

Herstellen einer Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **WLAN**.
2. Wählen Sie bei Bedarf den Umschalter, um die Technologie für drahtlose Netzwerke zu aktivieren.
3. Wählen Sie bei Bedarf die Option **Scannen**, um nach verfügbaren Netzwerken zu suchen.
4. Wähle ein drahtloses Netzwerk.
5. Geben Sie bei Bedarf den Verschlüsselungsschlüssel ein.

Das Gerät stellt eine Verbindung mit dem drahtlosen Netzwerk her. Die Netzwerkinformationen werden gespeichert. Wenn Sie das nächste Mal an diesen Ort zurückkehren, stellt das Gerät automatisch eine Verbindung her.

Herstellen einer Verbindung mit einer drahtlosen Anzeige

Sie können den Inhalt des Gerätebildschirms über WLAN auf einem kompatiblen externen Display anzeigen.

1. Wählen Sie **Einstellungen** > **Miracast**.
2. Wählen Sie bei Bedarf den Umschalter, um die Technologie für die drahtlose Anzeige zu aktivieren.
3. Wählen Sie bei Bedarf die Option **Nach Anzeigen suchen**.
4. Wählen Sie eine drahtlose Anzeige.
5. Geben Sie bei Bedarf die PIN ein.

Verbinden einer Rückfahrkamera

HINWEIS: Diese Funktion ist nur beim Modell Garmin fleet 670V verfügbar.

Bei unterstützten Modellen umfasst die Gerätehalterung einen analogen Videoeingang (3,5 mm). Sie können eine analoge Rückfahrkamera anschließen und die Ausgabe auf dem Display des Geräts anzeigen.

Verbinden Sie das Kamera-Videokabel mit dem Videoeingang ① der Gerätehalterung.

Anzeigen des Videos der Rückfahrkamera

Die Anzeige des Videos von der verbundenen Rückfahrkamera ist davon abhängig, wie die Kamera an die Stromversorgung angeschlossen ist.

1. Wählen Sie eine Option, um Video anzuzeigen:
   - Wenn die Kamera mit einem Rückfahrlicht verbunden ist (empfohlen), legen Sie den Rückwärtsgang des Fahrzeugs ein.

     Auf dem Gerät wird automatisch das Video der Rückfahrkamera angezeigt.
   - Wenn die Kamera mit einer ständigen Stromquelle verbunden ist, wählen Sie im Benachrichtigungsbereich die Option .
2. Wählen Sie eine Option, um zum normalen Betriebsmodus des Geräts zurückzukehren:
   - Wenn die Kamera mit einem Rückfahrlicht verbunden ist (empfohlen), nehmen Sie den Rückwärtsgang des Fahrzeugs heraus.

     Das Gerät setzt automatisch den normalen Betrieb fort.
   - Wenn der Sender mit einer ständigen Stromquelle verbunden ist, wählen Sie .

     wird im Benachrichtigungsbereich angezeigt, solange das Gerät ein Videoeingangssignal empfängt.

Technische Daten

Einsatztemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich (Stromversorgung des Fahrzeugs)	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Art der Stromversorgung	Stromversorgung des Fahrzeugs mit optionalem Zubehör. Netzstrom (AC) mit optionalem Zubehör nur für die Verwendung Zuhause und im Büro.
Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V Gleichspannung
Eingangsspannung	Maximal 5 V Gleichspannung, 2 A

Aufladen des Geräts

HINWEIS: Dieses Produkt der Klasse III muss mit einer Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) betrieben werden.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Akku des Geräts aufzuladen.

- Verbinden Sie das Gerät mit dem KFZ-Anschlusskabel.
- Verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Kabel mit einem Computer.

  Das Gerät wird möglicherweise langsam aufgeladen, wenn es mit einem Computer verbunden ist. Einige tragbare Computer laden das Gerät eventuell nicht auf.
- Schließen Sie das Gerät an ein optional erhältliches Netzteil an.

  Sie können einen zugelassenen Garmin AC-/DC-Adapter erwerben, der für den Gebrauch in Wohnungen oder Büros geeignet ist. Diese Adapter sind bei einem Garmin Händler oder unter www.garmin.com erhältlich.

Pflege des Geräts

HINWEIS
Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.
Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.

Reinigen des Gehäuses

HINWEIS
Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

1. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, befeuchtet mit einer milden Reinigungslösung.

2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Reinigen des Touchscreens

1 Verwenden Sie ein weiches, sauberes und fusselfreies Tuch.
2 Befeuchten Sie das Tuch bei Bedarf mit Wasser.
3 Wenn Sie ein befeuchtetes Tuch verwenden, schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung.
4 Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig mit dem Tuch ab.

Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Gerät unter http://my.garmin.com.

Entfernen von Gerät, Halterung und Saugnapfhalterung

Entnehmen des Geräts aus der Halterung

1 Halten Sie das Gerät oben und unten fest.
2 Ziehen Sie die Unterseite des Geräts in Ihre Richtung, bis sich das Gerät vom Magneten löst.

Wenn Sie das Gerät gerade in Ihre Richtung ziehen, könnte sich die Halterung aus der Saugnapfhalterung lösen.

Entfernen der Halterung aus der Saugnapfhalterung

1 Drehen Sie die Halterung des Geräts nach rechts oder links.
2 Üben Sie dabei so lange Druck aus, bis sich die Kugel an der Halterung aus dem Kugelgelenk der Saugnapfhalterung löst.

Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe

1 Klappen Sie den Hebel der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.
2 Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.

Erwerben weiterer Karten

1 Rufen Sie die Produktseite für Ihr Gerät auf (www.garmin.com).
2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Karten**.
3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Erwerben von Zubehör

Rufen Sie die Website http://buy.garmin.com auf.

Erklärung der Symbole

Diese Symbole sind u. U. auf dem Gerät oder den Zubehöretiketten abgebildet.

~	Wechselstrom. Das Gerät kann mit Wechselstrom verwendet werden.
⎓	Gleichstrom. Das Gerät kann nur mit Gleichstrom verwendet werden.
⊟	Sicherung. Kennzeichnet die technischen Daten einer Sicherung oder wo diese zu finden ist.
	Symbol für WEEE-Entsorung und Recycling. Das Produkt ist gemäß EU-Richtlinie 2002/96/EG zu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mit dem WEEE-Symbol versehen. Es soll eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verhindern und die Wiederverwertung und das Recycling fördern.

Fehlerbehebung

Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe haften

1 Reinigen Sie Saugnapfhalterung und Windschutzscheibe mit Reinigungsalkohol.
2 Trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch.
3 Bringen Sie die Saugnapfhalterung an (*Verbinden des Geräts mit der Stromversorgung des Fahrzeugs*, Seite 1).

Das Gerät erfasst keine Satellitensignale.

- Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Simulation deaktiviert ist (*Navigationseinstellungen*, Seite 15).
- Bringen Sie das Gerät ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen.
- Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.

Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen

- Überprüfen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel.
- Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur im Fahrzeug zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) liegt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Stromquelle im Fahrzeug nicht defekt ist.

Mein Akku entlädt sich zu schnell

- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit (*Anzeigeeinstellungen*, Seite 15).
- Reduzieren Sie die Zeit für die Bildschirmabschaltung (*Anzeigeeinstellungen*, Seite 15).
- Verringern Sie die Lautstärke (*Anpassen der Lautstärke*, Seite 1).
- Deaktivieren Sie die drahtlose Bluetooth Technologie (*Deaktivieren von Bluetooth*, Seite 16).
- Aktivieren Sie den Ruhezustand des Geräts, wenn es nicht genutzt wird (*Aktivieren und Deaktivieren des Ruhezustands*, Seite 1).
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

Der Akkuladestatus des Geräts ist ungenau

1 Entladen Sie das Gerät vollständig.
2 Laden Sie das Gerät vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.

Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als Wechseldatenträger angezeigt

Auf den meisten Windows-Computern nutzt das Gerät MTP (Media Transfer Protocol), um eine Verbindung herzustellen. Im MTP-Modus wird das Gerät als tragbares Gerät und nicht als Wechseldatenträger angezeigt. Der MTP-Modus wird von Windows 7, Windows Vista® und Windows XP Service Pack 3 mit Windows Media Player 10 unterstützt.

Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als tragbares Gerät angezeigt

Auf Mac-Computern und einigen Windows-Computern nutzt das Gerät den USB-Massenspeichermodus, um eine Verbindung herzustellen. Im USB-Massenspeichermodus wird das Gerät als Wechseldatenträger und nicht als tragbares Gerät angezeigt.

Windows-Versionen vor Windows XP Service Pack 3 verwenden den USB-Massenspeichermodus.

Mein Gerät wird weder als tragbares Gerät noch als Wechseldatenträger auf dem Computer angezeigt

1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer.
2. Schalten Sie das Gerät aus.
3. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers und an das Gerät an.

   TIPP: Das Gerät sollte direkt an einen USB-Anschluss des Computers und nicht an einen USB-Hub angeschlossen sein.

Das Gerät schaltet sich automatisch ein und wechselt in den MTP-Modus oder den USB-Massenspeichermodus. Auf dem Bildschirm des Geräts wird ein Bild eines an den Computer angeschlossenen Geräts angezeigt.

Das Telefon stellt keine Verbindung zum Gerät her

- Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.

  Für das Bluetooth Feld muss die Option Aktiviert ausgewählt sein.
- Aktivieren Sie auf dem Telefon die drahtlose Bluetooth Technologie, und bringen Sie es in eine Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß) vom Gerät.
- Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.

Index

Symbole

2D-Kartenansicht 8
3D-Kartenansicht 8

A

Abbiegeliste 5
Adressen, suchen 3
Akku
  aufladen 1, 2, 17, 18
  Laufzeit optimieren 18
  Probleme 18
Aktiver Fahrspurassistent 5
Aktuelle Position 7
Anbringen des Geräts
  aus Halterung nehmen 18
  Auto 1
  Saugnapfhalterung 1, 18
Ändern des Suchgebiets 3
Annäherungsalarme, Einstellungen 16
Annehmen von Anrufen 12
Anpassen, Vermeidungen 7
Anpassen des Geräts 15
Anrufe 12
  anklopfen 12
  annehmen 12
  Kontakte 12
  Protokoll 12
  tätigen 12
  Telefonnummer wählen 12
  Zuhause 13
Anschlusskabel, Fahrzeug 1
Anweisungen 5
Anzeigeeinstellungen 15
Audio, Annäherungsalarme 16
Aufladen des Geräts 1, 2, 17, 18
Aufsuchen der Zu Hause-Position 4
Aufzeichnungen, Fahrt 10, 11

B

Benachrichtigungen 2
Benutzer-POIs 4
Benutzermodi 6
Berichte
  Reise 10
  Strecke 13
Bestimmungen, Lenk- und Ruhezeiten 10
Bildschirm, Helligkeit 1
Bildschirmschaltflächen 2
Bluetooth Technologie 12, 19
  aktivieren 12
  Einstellungen 16
  Gerät trennen 12
Bluetooth-Technologie, deaktivieren 16
Breiten- und Längengrad 3

C

Computer
  anschließen 18, 19
  verbinden 14

D

Dateien, übertragen 14
Diebstahl, vermeiden 18
Dienststatus 10

E

ecoChallenge 13
ecoChallenge-Ergebnis 13
  Zurücksetzen 13
ecoRoute 13
  ecoChallenge-Ergebnis 13
  Fahrzeugprofil 13
  Kraftstoffverbrauch angleichen 13
  Streckenübersicht 13
  Streckenübersichten 13
Einschalttaste 1
Einstellungen 15, 16
Entfernen der Halterung 18
EULAs 16
exportieren, Fahrtenaufzeichnungen 11
Exportieren
  Routenaufzeichnungen 10
  Übersicht der Gerichtsbarkeiten 9
Extras, Benutzer-POIs 4

F

Fahranweisungen 5
Fahrer
  hinzufügen 10
  LKW 10
Fahrtenaufzeichnungen 10
  exportieren 11
  Exportieren 11
Fahrzeugprofil 13
Fahrzeugprofile, LKW oder Wohnmobil 15
Favoriten 5, 14
  bearbeiten 4
  Kategorien 4
  löschen 4
Fehlerbehebung 18, 19
Freisprechen, Telefonanrufe 12

G

Garmin Express 1
  Aktualisieren der Software 1
  Registrieren des Geräts 1
Geocaching 3
Geräte-ID 16
GPS 1, 2

H

Halterung, entfernen 18
Hauptmenü 1
  anpassen 2
Helligkeit 1
Hilfe. 13 *Siehe auch* Support

I

IFTA (International Fuel Tax Agreement), Logging 9
IFTA Logging
  exportierte Übersichten und Aufzeichnungen 10
  Kraftstoffdaten 9
  Routenaufzeichnungen 10
  Übersicht der Gerichtsbarkeiten 9
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 9

K

Kameras
  Rückfahrkamera 17
  Sicherheit 8
Karten 5, 6, 15
  aktualisieren 1
  Datenfeld 6, 8
  Design 15
  Detailgrad 15
  durchsuchen 3
  Ebenen 8
  erwerben 18
  Routen anzeigen 5
Kartenansicht
  2D 8
  3D 8
Kartenebenen, anpassen 8
Kartenextras 8
Kennnummer 16
KFZ-Anschlusskabel 1
Konten 16
Koordinaten 3
Koppeln 12
  gekoppeltes Headset löschen 12
  Telefon 12, 19
  trennen 12
Kraftstoff, Preise 13
Kraftstoffaufzeichnungen 9
Kraftstoffdaten, aktivieren 9
Kraftstoffpreis, ändern 13
Kraftstoffverbrauch angleichen 13
Kreuzungen, suchen 3
Kreuzungsansicht 5
Kurzbefehle
  hinzufügen 2, 4
  löschen 4
Kürzlich gefundene Positionen 3

L

Lautstärke, anpassen 1
Lenk- und Ruhezeiten 10
  Dienststatus 10
  Fahrer 10
  Fahrtenaufzeichnungen 10
  Lieferungen 10, 11
Lieferungen 11
  hinzufügen 10
  Lenk- und Ruhezeiten 10
LKW
  Fahrer 10
  Lieferungen 11
  Points of Interest 2
  Profile 15
LKW-Profile, aktivieren 15
Löschen
  gekoppeltes Headset 12
  Routen 14
Luftlinien-Navigation 5

M

microSD Speicherkarte, installieren 14
myTrends, Routen 7

N

Nächste Abbiegung 5
Navigation 5
  Einstellungen 15
  Luftlinie 5
  Vorschau von Routen 4

P

Pannenhilfe-Verzeichnis 2
Parken 3
  Parkposition 3
Pflege des Geräts 17
POI. 4 *Siehe auch* Point Of Interest (POI)
POI Loader 4
Points of Interest (POI Loader) 4
Points of Interest (POI)
  benutzerdefiniert 4
  Extras 4
  LKW 2
  POI Loader 4
POIs entlang Route
  anpassen 6
  POIs suchen 6
POIs suchen, POIs entlang Route 6
Positionen 2, 3, 14
  aktuell 3, 7
  Anrufe 12
  kürzlich gefunden 3
  simuliert 4
  speichern 3
  suchen 3
  Zu Hause-Position eingeben 3
Produktregistrierung 1
Profile
  LKW 15
  LKW oder Wohnmobil 15
  Wohnmobil 15

R

Radar-Info, Abonnements 8
Registrieren des Geräts 1
Reinigen des Geräts 17, 18
Reinigen des Touchscreens 18
Reiseaufzeichnung, anzeigen 7
Reisedaten 16
Reiseinformationen 6
  anzeigen 6
  zurücksetzen 7

Routen
anhalten 5
auf der Karte anzeigen 5
berechnen 4
Hinzufügen von Zwischenzielen 5
myTrends 7
Routenpräferenz 15
starten 4, 5
Vorschau 4
Vorschläge 7
Routenplanung 14
Route bearbeiten 14
Rückfahrkamera 17
Ruhezustand 1

S
Satellitensignale
anzeigen 2
erfassen 1
Saugnapfhalterung 18
Screenshots 15
Simulierte Positionen 4
Software
aktualisieren 1
Version 16
Speicherkarte 14
Speichern, Aktuelle Position 3
Sprachbefehl 11
aktivieren 11
Aktivierungsausdruck 11
Bedienungstipps 11
Navigation 11
Sprache
Stimme 16
Tastatur 16
Sprachsteuerung 11
Spritverbrauch. 13 *Siehe auch* ecoRoute
Streckenübersichten 13
stumm schalten, Audio 11
Suchen von Positionen. 2 *Siehe auch*
Positionen
Adressen 3
Durchsuchen der Karte 3
Kategorien 2
Koordinaten 3
Kreuzungen 3
mithilfe der Karte 3
Städte 3
Suchleiste 2
Support 13

T
Tastatur
Layout 16
Sprache 16
Technische Daten 17
Telefon, koppeln 12, 19
Telefonanrufe 12
anklopfen 12
annehmen 12
Sprachwahl 12
Stumm schalten 12
Telefonnummer wählen 12
Telefonbuch 12
Telefonnummer wählen 12
trafficTrends 9
deaktivieren 9
Trennen, Bluetooth Gerät 12

U
Übersicht der Gerichtsbarkeiten 9
Umbenennen von Routen 14
Umleitungen 5
USB, trennen 15

V
Verkehr 8, 9, 16
Abonnement aktivieren 9
Abonnements hinzufügen 9
alternative Route 9
Empfänger 8
Ereignisse 9
Karte 8
nach Behinderungen suchen 9
trafficTrends 9
Vermeidungen
anpassen 7
deaktivieren 7
Gebiet 7
löschen 7
Straße 7
Straßenmerkmale 7

W
Warnsymbole 6
Widgets 2
Wiederherstellen von Einstellungen 16
WLAN
verbinden 17
Verbinden 17
Wo bin ich? 3, 7
Wohnmobil, Profile 15
Wohnmobilprofile, aktivieren 15

Z
Zeiteinstellungen 16
Ziele. *Siehe* Positionen
Zu Hause
aufsuchen 4
Position bearbeiten 4
Positionen eingeben 3
Telefonnummer 13
Zubehör 18
Zuhause, Anrufe 13
Zurücksetzen
Gerät 1, 16
Reisedaten 7

www.garmin.com/support

+43 (0) 820 220230

+ 32 2 672 52 54

0800 770 4960

1-866-429-9296

+385 1 5508 272
+385 1 5508 271

+420 221 985466
+420 221 985465

+ 45 4810 5050

+ 358 9 6937 9758

+ 331 55 69 33 99

+ 39 02 36 699699

(+52) 001-855-792-7671

0800 0233937

+47 815 69 555

00800 4412 454
+44 2380 662 915

(+35) 1214 447 460

+386 4 27 92 500

0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999

+34 93 275 44 97

+ 46 7744 52020

+886 2 2642-9199 ext 2

0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242

+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen

913-397-8200
1-800-800-1020

© 2014 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften